

Rain

C.A.I. 24 kW
C.A.I. BOX 24 kW
C.S.I. 24/28 kW
C.S.I. BOX 24/28 kW



SOMMARIO

1	GENERALE	pag.	1
1.1	AVVERTENZE GENERALI	pag.	1
1.2	REGOLE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA	pag.	1
1.3	CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA	pag.	2
1.4	IDENTIFICAZIONE MODELLO CALDAIA		2
1.5	IDENTIFICAZIONE PRINCIPALI COMPONENTI		2
1.5.1	Bruciatore.		2
1.5.2	Camera di combustione		3
1.5.3	Circolatore		3
1.5.4	Elettrodo di accensione e rilevazione	pag.	3
1.5.5	Flussostato		3
1.5.6	Gruppo idraulico		3
1.5.7	Idrometro		4
1.5.8	Limitatore di portata		4
1.5.9	Pressostato acqua		4
1.5.10	Pressostato di sicurezza (solo C.S.I.).		4
1.5.11 1.5.12	Rubinetto di riempimento		4
1.5.12	Scambiatore primario		5 5
1.5.13	Scambiatore sanitario		5
1.5.14	Schede elettroniche		5
1.5.16	Sonde controllo temperatura NTC.		6
1.5.17	Termostato fumi (solo C.A.I.)		6
1.5.18	Termostato limite		6
1.5.19	Valvola a tre vie		6
1.5.20	Valvola by pass		7
1.5.21	Valvola gas		7
1.5.22	Valvola di sicurezza		7
1.5.23	Vaso di espansione		8
1.5.24	Ventilatore (solo C.S.I.).	pag.	8
1.5.25	Venturi (solo C.S.I.).	pag.	8
1.6	DESCRIZIONE DEI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO	pag.	8
1.6.1	Principio di funzionamento idraulico in sanitario		8
1.6.2	Principio di funzionamento elettrico in sanitario	pag.	8
1.6.3	Regolazione della temperatura sanitaria	pag.	9
1.6.4	Principio di funzionamento idraulico in riscaldamento		9
1.6.5	Principio di funzionamento elettrico in riscaldamento		10
1.6.6	Regolazione temperatura acqua riscaldamento		11
1.6.7	Funzione S.A.R.A. (Sistema Automatico Regolazione Ambiente)		11
1.6.8	Regolazione temperatura acqua primaria		11
1.6.9	Esempi di regolazione	pag.	11
2	PRIMA ACCENSIONE	pag.	13
2.1	OPERAZIONI PRELIMINARI	pag.	13
2 2	MESSA IN SERVIZIO		13



SOMMARIO

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	Operazioni per l'accensione e l'uso della caldaiapagFunzionamento estivopagRegolazione della temperatura acqua sanitariapagFunzionamento invernalepagRegolazione della temperatura acqua riscaldamentopagControlli durante e dopo la prima messa in serviziopag	. 14 . 14 . 14 . 14
2.3	OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER TRASFORMAZIONI GAS	. 14
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.4.3 2.4.4 2.5	TARATURA DELLE PRESSIONI AL BRUCIATOREpagOperazioni preliminaripagTaratura delle pressioni al bruciatorepagTaratura del massimopagRegolazione del minimo sanitariopagRegolazione elettrica del massimo riscaldamentopagRegolazione elettrica del minimo riscaldamentopagLenta accensionepagMisura della corrente di ionizzazionepagVERIFICA DEI PARAMETRI DI COMBUSTIONEpag	. 15 . 16 . 16 . 16 . 16 . 16 . 17
3	SPEGNIMENTO CALDAIA	. 18
3.1	SPEGNIMENTO TEMPORANEOpag	
3.2	SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI	
4	MANUTENZIONE	. 19
4.1	TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATApag.	. 19
4.2	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONEpag.	. 19
4.3	NORME DI SICUREZZA	. 19
4.4	ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTIpag.	. 20
5	TROUBLE SHOOTING	. 54
5.1	GUASTI INDICATI DA SEGNALAZIONI LUMINOSEpag	. 54
5.2	GUASTI SENZA SEGNALAZIONI LUMINOSE	. 58
5.3	VERIFICHE GUASTI INDICATI DA CODICI SU DISPLAY pag.	. 63
5.3.1	Blocco apparecchiatura	
5.3.2 5.3.3	Termostato limite	
5.3.4	Termostato fumi (Versione C.A.I.) pag.	
5.3.5	Mancanza acqua nell'impianto	. 67
5.3.6 5.3.7	Sonda riscaldamentopagSonda sanitariopag	
5.4	VERIFICHE GUASTI INDICATI DA CODICI SU DISPLAY pag	
5.4.1	Verifica mancanza alimentazione elettrica	
5.4.2	Verifica accensione pag	
5.4.3 5.4.4	Verifica circolatore pag. Verifica ventilatore pag.	
5.4.4	Verifica tre vie elettrica	



6	TEST DI FUNZIONAMENTO	ag.	74
6.1	Test funzionamento caldaia in riscaldamento (Versione C.S.I.)	ag.	74
6.2	Test funzionamento caldaia in riscaldamento (Versione C.A.I.)	ag.	75
6.3	Test funzionamento caldaia in sanitario (Versione C.S.I.)	ag.	76
6.4	Test funzionamento caldaia in sanitario (Versione C.A.I.)	ag.	77
6.5	Test A	ag.	78
6.6	Test B	ag.	79
6.7	Test C (Versione C.S.I.). p	ag.	80
6.8	Test C (Versione C.A.I.)	ag.	80
7	INSTALLAZIONE p	ag.	81
7.1	COLLEGAMENTI IDRAULICIp	ag.	81
7.2	COLLEGAMENTO GAS	ag.	81
7.3	COLLEGAMENTO ELETTRICO	ag.	81
7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3	CARICAMENTO E SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO	ag. ag.	82 82 82 82
7.5	SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (Versione C.A.I.)	ag.	83
7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3	SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (Versione C.S.I.) p Scarichi coassiali p Scarichi sdoppiati p Installazione forzata aperta (B22) p	ag. ag. ag.	83 83 83 85
7.7	POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI SCARICO	ag.	86
APPI	ENDICE A - Principali componenti	ag.	87
A .1	Versione C.S.Ip	ag.	87
A.2	Versione C.A.I	ag.	89
APPI	ENDICE B - Dimensioni di ingombro p	ag.	91
B.1	Versione C.S.Ip	ag.	91
B.2	Versione C.A.I	ag.	91
APPI	ENDICE C - Tabella dati tecnici	ag.	93
APPI	ENDICE D - Tabella pressioni gas p	ag.	95
D.1	Versione C.A.I. 24 kW	ag.	95
D.2	Versione C.S.I. 24 kW	ag.	95
D.3	Versione C.S.I. 28 kW	ag.	97



SOMMARIO

APP	ENDICE E - Schema elettrico multifilarepag.	99
E.1	Versione C.S.I	99
E.2	Versione C.A.I	101
APP	ENDICE F - Schema elettrico funzionale	103
F.1	Versione C.S.I	103
F.2	Versione C.A.I	105
APP	ENDICE G - Collegamenti elettricipag.	107



1 GENERALE

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità e della completezza della fornitura ed in caso di non rispondenza rivolgersi al rivenditore che ha venduto la caldaia.

L'installazione della caldaia deve essere effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzato.

⚠ La caldaia deve essere destinata all'uso previsto dal costruttore per il quale è stata espressamente realizzata. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

In caso di fuoriuscite d'acqua chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare, con sollecitudine, il Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzato.

Verificare periodicamente che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia compresa tra 1 e 1,5 bar. In caso contrario far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzato.

In caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo:

- posizionare l'interruttore principale dell'apparecchio e quello generale dell'impianto su OFF/ RESET;
- chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto riscaldamento;
- svuotare l'impianto riscaldamento e sanitario in caso di pericolo di gelo.

À È consigliabile eseguire la manutenzione della caldaia almeno una volta all'anno.

1.2 REGOLE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano combustibili, energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza.

- È vietato l'uso della caldaia ai bambini ed alle persone inabili non assistite.
- È vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici quali interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte odore di combustibile o di incombusti. In questo caso:
 - aerare il locale aprendo porte e finestre;
 - chiudere il dispositivo d'intercettazione del combustibile
- È vietato toccare la caldaia se si è a piedi scalzi e con parti del corpo bagnate.
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di aver scollegato la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica

posizionando l'interruttore generale dell'impianto su OFF/RESET.

- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore della caldaia.
- È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica.
- È vietato tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione, se presenti. Le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione e per la sicurezza.
- È vietato lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installata la caldaia
- È vietato esporre la caldaia agli agenti atmosferici; non è progettata per funzionare all'esterno e non dispone di sistemi antigelo sufficienti.
- È vietato disperdere e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.



1

CONDIZIONI GENERALI DI 1.3 **GARANZIA**

La garanzia copre tutte le parti componenti i prodotti. Essa si intende come riparazione ed eventuale sostituzione gratuita di qualsiasi pezzo che presentasse, a giudizio del fornitore, difetti di fabbricazione.

La prima accensione del prodotto dovrà essere effettuata da personale tecnico autorizzato che dovrà redigere un verbale, controfirmato dal cliente.

La garanzia decade se:

- la causa del malfunzionamento è esterna al prodotto;
- sono stati usati componenti, ricambi o materiali di consumo non originali;
- gli interventi di riparazione o manutenzione sono stati effettuati da personale non autorizzato;
- le condizioni ambientali o installative differiscono da quanto specificato nella SEZ. 7, PAG. 81.


La garanzia non si applica ai materiali soggetti ad usura: filtri, guarnizioni, manopole, etc...

1.4 **IDENTIFICAZIONE MODELLO CALDAIA**

Le caldaie sono identificabili attraverso la targhetta matricola riportante i dati tecnici e prestazionali (FIG. 1.1).



↑ La manomissione, l'asportazione, la mancanza della targhetta matricola o quant'altro non permetta la sicura identificazione del prodotto rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.



IDENTIFICAZIONE PRINCIPALI 1.5 **COMPONENTI**

APPENDICE A - PAG. 87

SOMMARIO


• Bruciatore	oag. 2
• Camera di combustione	oag. 3
• Circolatore	oag. 3
• Elettrodo di accensione e rilevazione	oag. 3
• Flussostato	oag. 3
• Gruppo idraulico	oag. 3
• Idrometro	ag. 4
• Limitatore di portata	ag. 4
• Pressostato acqua	ag. 4
• Pressostato di sicurezza (solo C.S.I.)	ag. 4
• Rubinetto di riempimento	ag. 4
• Scambiatore primario	
• Scambiatore sanitario	oag. 5
• Scatola aria (solo C.S.I.)	oag. 5
• Schede elettroniche	oag. 5
• Sonde controllo temperatura NTC	oag. 6
• Termostato fumi (solo C.A.I.)	
• Termostato limite	oag. 6
• Valvola a tre vie	oag. 6
• Valvola by pass	ag. 7
• Valvola gas	ag. 7
• Valvola di sicurezza	oag. 7
• Vaso di espansione	ag. 8
• Ventilatore (solo C.S.I.)	oag. 8
• Venturi (solo C.S.I.)	ag. 8

1.5.1 Bruciatore

Pos. 9 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)

Il bruciatore (FIG. 1.2) è collocato al di sotto della camera di combustione (SEZ. 1.5.2, PAG. 3) e serve a creare la corretta miscela di aria e di gas per realizzare il processo di combustione. È formato da un insieme di rampe forate in lamiera alluminata con testina in acciaio inox, unite fra di loro ed opportunamente distanziate.

Il flusso di gas, proveniente dalla valvola (SEZ. 1.5.21, PAG. 7), entra nel venturi del bruciatore e si miscela con l'aria primaria; successivamente la miscela fuoriesce dalle numerose aperture ricavate sulla parte superiore delle rampe e si incendia grazie alla presenza dell'aria secondaria richiamata all'interno della camera di combustione.






1.5.2 Camera di combustione

La camera di combustione (*FIG. 1.3*) è posizionata nella parte centrale del corpo caldaia ed al suo interno avviene il processo di combustione.

È costituita da una struttura in lamiera opportunamente ripiegata in modo da potervi inserire delle lastre di materiale coibente in fibra ceramica caratterizzate da una temperatura di normale esercizio di circa 1200°C ed una di fusione di circa 1700°C.



1.5.3 Circolatore


POS. 6 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

Il circolatore (*FIG. 1.4*) è posto sul ritorno del circuito idraulico riscaldamento della caldaia ed ha la funzione di agevolare la circolazione dell'acqua durante il funzionamento in presenza di una richiesta di calore.

Il circolatore è in materiale composito con degasatore incorporato. Per spingere l'acqua nel circuito riscaldamento allo spunto è necessario che vi sia una corrente iniziale superiore rispetto a quella di normale impiego; ecco quindi l'esigenza della scarica del condensatore alloggiato all'interno della scatola collegamenti.

L'acqua contenuta nel corpo pompa viene messa in circolazione e spinta verso l'ingresso dello scambiatore primario (SEZ. 1.5.12, PAG. 5) tramite le pale della girante.

Contemporaneamente all'interno del corpo pompa si crea una depressione che richiama altra acqua dal circuito, innescando così la circolazione del fluido primario.




1.5.4 Elettrodo di accensione e rilevazione

POS. 8 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

L'elettrodo (*FIG. 1.5*) si trova in prossimità della rampa centrale del bruciatore (*SEZ. 1.5.1, PAG. 2*) e la sua funzione è quella di far scoccare la scintilla di accensione e di rilevare la presenza di fiamma.

La candela è costituita da un'anima metallica ed è rivestita esternamente con materiale ceramico atto a svolgere funzioni di isolamento elettrico. La parte terminale metallica è libera dall'isolante ceramico ed è posizionata ad una distanza di circa 3 mm dal bruciatore.



1.5.5 Flussostato

Pos. 20 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) Pos. 18 - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)

Il flussostato (*FIG. 1.6*) è collocato sull'ingresso del lato sanitario in caldaia ed è un dispositivo in grado di rilevare la presenza del flusso d'acqua tramite un galleggiante composto da un otturatore in teflon, con un settore calamitato sulla parte superiore.


In condizione iniziale il galleggiante si trova nella posizione di riposo ed il contatto in apertura. Al passaggio dell'acqua il galleggiante viene innalzato; ciò comporta il congiungimento di due lamelle metalliche e quindi il consenso per il funzionamento in modalità sanitario.

All'ingresso dell'acqua fredda vi è un filtro che salvaguarda il circuito idraulico sanitario dalla presenza di eventuali impurità.


1.5.6 Gruppo idraulico

Il gruppo idraulico (FIG. 1.7) è posizionato nella parte inferiore sinistra della caldaia ed è fissato all'apposita mensola di so-





stegno tramite una vite. È costituito da un corpo di ottone che unisce tutte le funzioni dei circuiti sanitario e riscaldamento.




1.5.7 Idrometro

POS. 21 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) POS. 19 - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

L'idrometro (FIG. 1.8) è posizionato nella parte inferiore destra del mantello.

Ha la funzione di indicare la pressione dell'acqua nel circuito riscaldamento. Con impianto freddo il valore di pressione di carico dell'impianto visualizzato dall'idrometro deve essere compreso fra 0,6 e 1,5 bar. In nessun caso la pressione deve essere inferiore a 0,5 bar.




1.5.8 Limitatore di portata

Il limitatore di portata (*FIG. 1.9*) è posizionato nel gruppo idraulico all'ingresso dell'acqua sanitaria. Ha la funzione di limitare il valore massimo della portata dell'acqua sanitaria nello scambiatore a piastre.

Il valore massimo della portata sanitaria è in relazione alla potenza della caldaia:

- potenza 24 kW, portata massima 10 litri al minuto
- potenza 28 kW, portata massima 12 litri al minuto.




1.5.9 Pressostato acqua

Pos. 3 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)

Il pressostato acqua (Fig.~1.10) è collocato sulla parte destra del gruppo idraulico riscaldamento ed è un dispositivo in grado di rilevare la presenza o meno di pressione nell'impianto primario. I livelli di intervento sono:

- ON pressione impianto > 0,45 bar;
- OFF pressione impianto < 0,45 bar.




1.5.10 Pressostato di sicurezza (solo C.S.I.)

POS. 13 - APP. A.1 PAG. 87

Il pressostato di sicurezza (*FIG. 1.11*) è posizionato sulla parte superiore della scatola aria (*SEZ. 1.5.14, PAG. 5*) e verifica il corretto funzionamento del ventilatore (*SEZ. 1.5.24, PAG. 8*) e dello scarico fumi.

È costituito da un doppio guscio che contiene una membrana in gomma siliconica. Quando la differenza di pressione riportata dal Venturi (SEZ. 1.5.25, PAG. 8) scende al di sotto del valore di sicurezza, la membrana aziona un microinterruttore che blocca l'erogazione del gas.




1.5.11 Rubinetto di riempimento

POS. 1 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

Il rubinetto di riempimento (*FIG. 1.12*) è collocato sull'ingresso sanitario in caldaia ed ha la funzione di mettere in comunicazione il circuito sanitario con quello riscaldamento per poterne effettuare il carico o dei rabbocchi (*SEZ. 7.4, PAG. 82*).






1.5.12 Scambiatore primario

POS. 16 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) POS. 14 - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

Lo scambiatore primario (*FIG. 1.13*) è posizionato nella parte superiore della camera di combustione ed è il componente attraverso il quale l'acqua primaria si riscalda per effetto del calore generato dalla combustione.

È formato da una serpentina di due tubi posti in parallelo a sezione ovale posizionati all'interno di un pacco lamellare che ha il compito di aumentare la superficie di scambio termico. Tutto lo scambiatore è ricoperto da una vernice in lega di alluminio per proteggerlo dalla corrosione.

Data l'intensità dello scambio termico all'interno dei tubi di passaggio dell'acqua sono posizionati dei turbolatori che uniformano lo scambio di calore evitando così sia la possibile formazione di stratificazioni di temperatura che la possibile ebollizione localizzata dell'acqua.



1.5.13 Scambiatore sanitario

POS. 5 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

Lo scambiatore sanitario (FIG.~1.14) è posizionato posteriormente al gruppo idraulico serve a trasferire il calore dell'acqua primaria all'acqua sanitaria.


È realizzato da un assieme di piastre di acciaio inossidabile saldobrasate con rame fra loro. La saldobrasatura avviene per capillarità ed interessa tutti i punti di contatto fra le varie piastre componenti lo scambiatore.

Ogni piastra presenta delle nervature, in senso contrario rispetto a quella successiva o precedente, che servono ad aumentare la velocità dell'acqua aumentando nel contempo la superficie di scambio con il risultato di ottenere un rendimento molto elevato.

Il passaggio dei fluidi sanitario e riscaldamento avviene in controcorrente, lo scambiatore è in grado di resistere a pressioni fino a 30 bar ed a temperature fino a 180°C.

I vantaggi dello scambiatore a piastre sono:

- dimensioni contenute
- peso ridotto
- resistenza a pressioni elevate
- elevata resistenza alla rottura in caso di congelamento, grazie alle saldature interne.



1.5.14 Scatola aria (solo C.S.I.)


La scatola aria (*FIG. 1.15*) si trova nella parte centrale del corpo caldaia e serve ad isolare dall'ambiente domestico tutti i componenti interessati al processo di combustione (bruciatore, camera di combustione, elettrodo, pressostato di sicurezza, scambiatore e ventilatore).

È formata dall'assieme di più parti in lamiera alluminata la cui tenuta è assicurata da guarnizioni in neoprene.

Sul fondo della scatola vi è una presa di compensazione collegata al regolatore di pressione della valvola gas. Tramite un tubetto la presa permette di stabilizzare la membrana interna al regolatore stesso.

La scatola aria è predisposta per permettere di effettuare l'analisi dei parametri di combustione senza dover rimuovere il mantello.

La misurazione viene effettuata attraverso due pozzetti posti sulla parte superiore, nei quali, dopo averne rimosso il tappo, vengono inserite le sonde per la rilevazione della temperatura aria e delle emissioni inquinanti.



1.5.15 Schede elettroniche

Scheda elettronica di accensione




La scheda elettronica di accensione (Fig. 1.16) è posizionata all'interno del cruscotto integrata nella scheda di gestione, assolve alla funzione di accensione e successivamente di controllo della fiamma del bruciatore.

È collegata ad un generatore ad alta tensione posizionato sulla traversa inferiore del telaio che serve a far scoccare la scintilla.

Scheda elettronica gestione

La scheda elettronica di gestione (FIG. 1.16) è posizionata all'interno del cruscotto ed è protetta mediante una apposita scatola

Detta scheda interagisce con tutti i componenti elettrici ed elettronici della caldaia gestendone le varie funzioni.



1.5.16 Sonde controllo temperatura NTC

Pos. 11 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.) Pos. 18 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.)

POS. 16 - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

Le sonde NTC (*F1G. 1.17*), Negative Temperature Control, sono posizionate rispettivamente all'uscita dello scambiatore primario (*SEZ. 1.5.12, PAG. 5*); sul raccordo collegamento scambiatore sanitario all'uscita dell'acqua calda sanitaria permettono alla scheda elettronica di misurare la temperatura dell'acqua primaria e secondaria.


Si tratta di termistori il cui valore di resistenza elettrica diminuisce al crescere della temperatura. Attraverso il confronto istantaneo fra la temperatura effettiva dell'acqua e quella preimpostata dall'utente viene variato il valore di corrente inviato alla bobina modulante della valvola gas (SEZ. 1.5.21, PAG. 7).


1.5.17 Termostato fumi (solo C.A.I.)

POS. 12 - APP. A.2 PAG. 89

Il termostato fumi (*FIG. 1.18*) è collocato sulla parte superiore destra della cappa ed è il dispositivo di controllo per la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.

In caso di ostruzione dello scarico fumi, i prodotti della combustione escono dalle feritoie laterali della cappa, causando così il riscaldamento del termostato stesso ed il suo intervento.





1.5.18 Termostato limite

Pos. 10 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)


Il termostato limite (*FIG. 1.19*) si trova sullo scambiatore primario e serve a prevenire fenomeni di ebollizione alla caldaia. Si tratta di un dispositivo a contatto a riarmo automatico, che, in caso di intervento, ad una temperatura di circa 110°C, interrompe il circuito elettrico di rilevazione fiamma.

1.5.19 Valvola a tre vie

Pos. 4 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)

La valvola a tre vie (*FIG. 1.20*) si trova nella parte anteriore del gruppo idraulico, ha la funzione di deviare il flusso dell'acqua, a seconda del tipo di richiesta di calore, nel circuito primario o nel circuito secondario. In caso di assenza di richiesta di calore, quindi a riposo, la valvola seleziona il circuito sanitario. È composta da:





1. Motore

Alimentato a 230 volt, genera il movimento lineare necessario all'otturatore per selezionare il tipo di circuito richiesto.

2. Raccordo e Alberino

Il raccordo ha il compito di guidare e permettere lo scorrimento dell'alberino di comando garantendone nel contempo le tenuta idraulica. L'alberino di comando trasmette il movimento generato dal motore all'otturatore.

3. Coperchio

Ha la funzione di racchiudere nel corpo del gruppo idraulico tutti i componenti della valvola a tre vie.

4. Guarnizione OR coperchio

Serve a garantire la tenuta idraulica fra coperchio e corpo gruppo idraulico.

5. Otturatore

È il componente che di fatto seleziona il tipo di circuito, sanitario o riscaldamento, andando a chiudere dei passaggi d'acqua.

6. Molla

Serve a precaricare l'otturatore in fase riscaldamento garantendo un corretto posizionamento dello stesso.

7. Guarnizione OR otturatore e piana otturatore


Il loro compito è di garantire la tenuta sul lato riscaldamento in funzionamento sanitario la prima e sul lato sanitario in funzione riscaldamento la seconda. Sono montate sull'otturatore.

8. Anello di tenuta

Crea la battuta in fase riscaldamento all'otturatore e crea una tenuta idraulica con il corpo del gruppo idraulico.

9. Molletta di fissaggio motore a tre vie


Ha la funzione di fissare il motore tre vie al coperchio.



1.5.20 Valvola by pass

Il by-pass automatico (*FIG. 1.21*) è collocato all'interno del condotto che collega la mandata dell'impianto di riscaldamento al ritorno. Il suo compito è quello di garantire un ricircolo di acqua primaria in caldaia in presenza di impianti con elevate perdite di carico.

La molla all'interno della valvola by-pass è tarata a 530 g. In caso di utilizzo di un circolatore ad alta prevalenza dovrà essere sostituita con un'altra a carico maggiore.




1.5.21 Valvola gas

Pos. 19 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) Pos. 17 - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)

La valvola gas (*FIG. 1.22*) si trova al di sotto del vaso di espansione (*SEZ. 1.5.23*, *PAG. 8*) ed è il componente preposto a sovraintendere alle operazioni di accensione, regolazione e controllo del bruciatore.

La valvola è composta da una pressofusione in alluminio provvista di due elettrovalvole, meccanicamente in serie ma elettricamente in parallelo. Questa configurazione garantisce che, in qualsiasi situazione di anomalia, l'afflusso di gas al bruciatore venga interrotto in tempi brevissimi.

Il modulatore è parte integrante della valvola gas; la modulazione avviene tramite una variazione di corrente alla bobina dell'operatore per lasciare fluire al bruciatore (SEZ. 1.5.1, PAG. 2) la giusta quantità di gas.




1.5.22 Valvola di sicurezza

POS. 2 - APP. A.1 PAG. 87 (C.S.I.) - APP. A.2 PAG. 89 (C.A.I.)

La valvola di sicurezza (*FIG. 1.23*) è collocata al di sotto del circolatore (*SEZ. 1.5.3, PAG. 3*) ed ha il compito di salvaguardare il circuito idraulico riscaldamento da eventuali sovrapressioni causate, per esempio, dall'aumento di volume del fluido primario per effetto del riscaldamento.



La valvola è calibrata ad una pressione di intervento di 3 bar.




1.5.23 Vaso di espansione

Pos. 6 - App. A.1 pag. 87 (C.S.I.) Pos. 6 - App. A.2 pag. 89 (C.A.I.)

Il vaso di espansione (*FiG. 1.24*) si trova sul fianco destro della caldaia ed ha la funzione di sopperire all'aumento di volume del fluido primario per effetto del riscaldamento grazie al lavoro svolto da una membrana in gomma precaricata a 1 bar.

Il suo dimensionamento è studiato per rispondere a tutte le soluzioni impiantistiche normalmente impiegate negli impianti di riscaldamento ad uso familiare. Il vaso di espansione di serie ha una capacità di 8 l e può soddisfare un impianto il cui contenuto sia di circa 75 l.

Nel caso non sia sufficiente è possibile integrarlo con uno ausiliario.



1.5.24 Ventilatore (solo C.S.I.)

POS. 12 - APP. A.1 PAG. 87


Il ventilatore (*FIG. 1.25*) è collocato sopra la camera di combustione (*SEZ. 1.5.2, PAG. 3*) e serve ad espellere dalla scatola aria (*SEZ. 1.5.14, PAG. 5*) i prodotti della combustione.

Espressamente studiato per questo tipo di applicazioni, presenta caratteristiche di assoluta silenziosità e rendimento.


1.5.25 Venturi (solo C.S.I.)

Pos. 22 - APPENDICE A - PAG. 87

Il Venturi (*FIG. 1.26*) è inserito sulla coclea del ventilatore (*SEZ. 1.5.24, PAG. 8*) e verifica in modo continuo la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.



Ha il compito di segnalare il valore di pressione dinamica al passaggio dei gas combusti. La pressione viene portata ad agire, tramite un tubetto, sulla membrana del pressostato di sicurezza (SEZ. 1.5.10, PAG. 4) azionandone il microinterruttore.



1.6 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

1.6.1 Principio di funzionamento idraulico in sanitario

Descrizione (FIG. 1.27):


- Aprendo un rubinetto di prelievo dell'acqua dei servizi (1) viene richiamata sull'ingresso sanitario (2) l'acqua di rete, che passa attraverso regolatore di portata (3) e flussostato (4).
- L'acqua che attraversa il flussostato con una portata superiore a 2 l/min, spingerà verso l'alto il galleggiante posto all'interno dello stesso. Tramite questo movimento si avrà la chiusura del contatto elettrico, inserito in un dispositivo esterno al flussostato.
- Per mezzo di una rampa (6) di collegamento, l'acqua passerà dal flussostato al limitatore di flusso (5) (colore blu 10 l/min, colore rosso 12 l/min) per passare poi nello scambiatore sanitario (7), dove viene portata alla temperatura impostata dall'utente.

1.6.2 Principio di funzionamento elettrico in sanitario

APPENDICE E - PAG. 99

Per il solo approntamento dell'acqua calda, durante la stagione estiva, si dovrà predisporre il selettore di funzione sul simbolo « 🔊 ESTATE. Premesso che la valvola tre vie si trova in posizione di riposo in sanitario (riposo = senza richiesta di calore), aprendo il rubinetto dell'acqua calda, con una portata su-





periore ai 2 l/min, il flussostato, rilevando il passaggio d'acqua all'interno del circuito, tramite un consenso elettrico alimenta il circolatore. La corretta circolazione del circuito primario viene verificata dal pressostato acqua del riscaldamento, con pressione impianto > 0,45 bar, viene attivata la sequenza di accensione del bruciatore, di seguito descritta:

- Versione C.A.I.

Il pressostato acqua in posizione di consenso e il termostato fumi in chiusura alimentano gli operatori della valvola gas.

- Versione C.S.I.

Il pressostato acqua in posizione consenso alimenta il ventilatore, mentre, tramite il contatto del pressostato aria, vengono alimentati gli operatori della valvola gas.

In richiesta di temperatura, il bruciatore si accende e l'elettrovalvola gas apre l'otturatore in modo proporzionale per consentire la lenta accensione (regolata automaticamente dal microprocessore) del bruciatore, per poi passare alla massima potenza, sino a quando non sarà raggiunta la temperatura impostata sul selettore.


Il selettore della temperatura dell'acqua sanitaria permette di scegliere una gradazione da 37,5±2°C a 60±2°C. A seconda della portata del prelievo, la fiamma del bruciatore si adeguerà automaticamente alle richieste di acqua calda. Con prelievi d'acqua alle basse portate e selettore di temperatura al minimo o con caldaia alimentata con acqua preriscaldata, lo spegnimento del bruciatore avviene 5°C oltre la temperatura impostata e la riaccensione 1°C al di sotto della temperatura di spento. La massima oscillazione dell'acqua sanitaria in fase di modulazione è di ± 1 °C, in fase di spento è di 5 ± 1 °C. Sia il selettore di temperatura che la sonda forniscono all'integrato della scheda un valore di resistenza (ohm), che inizialmente (a freddo) comanda il funzionamento del bruciatore al massimo. sino a quando la temperatura letta sul secondario dalla sonda NTC, confrontata dall'integrato della scheda principale con la resistenza impostata sul selettore di temperatura acqua calda sanitario, si avvicina alla temperatura preimpostata: passa allora al minimo nella fase di modulazione, per poi spegnere a temperatura raggiunta.

La bobina modulante posta sulla valvola del gas, riceve un valore di corrente minore o maggiore in funzione del valore rilevato dalla sonda e dallo stesso valore di resistenza impostato sul selettore, fino a spegnere il bruciatore a temperatura raggiunta.

NOTA: In caso di anomalia della sonda sanitaria l'anomalia verrà segnalata con il LED arancione acceso fisso che diventerà verde in fase di prelievo e la caldaia sarà comunque in grado di produrre acqua calda sanitaria. In questo caso la modulazione sarà effettuata sul set point sanitario ma controllato dalla sonda primaria.

In conclusione, all'apertura del rubinetto dei sanitari, la sequenza di funzionamento è la seguente:

- Versione C.A.I.




- Versione C.S.I.



1.6.3 Regolazione della temperatura sanitaria

La regolazione del valore della temperatura sanitaria si effettua agendo sull'apposito selettore posto sulla sinistra del cruscotto ($FIG.\ 1.28$), il campo di regolazione varia da 37,5°C (± 2) a 60°C (± 2).



1.6.4 Principio di funzionamento idraulico in riscaldamento


Descrizione (FIG. 1.29):

 A una richiesta di temperatura del termostato ambiente, la valvola tre vie elettrica si predispone a far defluire l'acqua del primario nel circuito riscaldamento. Durante la richiesta



lato riscaldamento viene alimentato il circolatore (1).

- L'acqua spinta dal circolatore nello scambiatore primario (2), prosegue lungo la rampa di collegamento fino alla valvola di ritegno (3) dello scambiatore sanitario, ma, trovandola chiusa perché la valvola tre vie è in posizione di riscaldamento, non riesce a vincere la resistenza della molla e il flusso è obbligato a proseguire verso la mandata dell'impianto. Se il pressostato acqua (4) é chiuso viene innescata l'accensione del bruciatore.
- Durante il funzionamento in condizioni normali, cioè con impianto a basse perdite di carico o comunque con una circolazione d'acqua superiore a 450 l/h, il by-pass automatico (5) subirà una spinta dalla molla otturatore in senso opposto a quella della membrana di sicurezza, facendo quindi fluire l'acqua direttamente verso l'impianto di riscaldamento (mandata impianto).
- Se invece l'impianto presenta perdite di carico notevoli, il circolatore scaricherà la sua prevalenza sulla superficie dell'otturatore del by-pass (5) che spingerà la molla mettendo in comunicazione il ritorno con la mandata. Si avrà un ricircolo interno che andrà a sommarsi all'acqua proveniente dal ritorno dell'impianto.



1.6.5 Principio di funzionamento elettrico in riscaldamento

APPENDICE E - PAG. 99

Posizionando il selettore su « 🎮 🐠 » ESTATE/INVERNO, con richiesta del termostato ambiente la valvola tre vie si predispone in riscaldamento e viene attivato il circolatore. Trami-

te il pressostato acqua se la pressione impianto > 0,45 bar viene dato il consenso alla sequenza di accensione.

A questo punto se la temperatura dell'acqua del primario letta dalla sonda NTC posta sulla rampa uscita scambiatore primario è inferiore a quella impostata sul pannello di controllo, viene attivata la sequenza di accensione del bruciatore, come di seguito descritto:

- Versione C.A.I.:

Verrà verificato lo stato del termostato fumi, che, se chiuso, darà il consenso all'apertura degli operatori della valvola gas e contemporaneamente innescherà l'accensione per mezzo dell'apparecchiatura.

- Versione C.S.I.

Il ventilatore verrà attivato e il movimento di quest'ultimo genera una depressione, letta ripetutamente del venturi, che andrà ad intervenire sul pressostato, il quale, tramite la chiusura del suo contatto elettrico interno, darà il consenso all'apertura degli operatori della valvola gas e contemporaneamente innescherà l'accensione per mezzo dell'apparecchiatura.

- Versione C.A.I./C.S.I.:


L'elettrovalvola gas aprirà l'otturatore in modo proporzionale per consentire la lenta accensione del bruciatore, regolata automaticamente dal microprocessore, che funzionerà ad una potenza pari al 75% della sua capacità massima per un tempo di 15 min, per poi passare, se necessario, ad erogare la massima potenza e modulare al raggiungimento della temperatura impostata sul selettore riscaldamento. Se durante i primi 15 min dovesse essere necessaria una potenza inferiore al 75%, la caldaia modulerà al disotto di questo valore senza aspettare il termine dei 15 min.

Lo spegnimento interviene 6°C oltre la temperatura impostata sul selettore di temperatura di caldaia, salvo intervento del termostato ambiente, se si raggiunge la temperatura prefissata dall'utilizzatore. Ottenuto il livello di temperatura impostato con il selettore riscaldamento, la scheda principale adegua automaticamente la potenza alla richiesta dell'impianto. Nel caso in cui anche al minimo la potenza fornita fosse superiore alla temperatura richiesta verificata tramite rilevazione sul primario a mezzo della sonda NTC, la scheda principale spegne il bruciatore, consentendone la riaccensione solo dopo un tempo di 3 min ± 10 s per poi funzionare al minimo per altri 2 min. Il tempo di ritardo e il funzionamento al minimo si avranno solo dopo uno spegnimento per temperatura. Non si hanno ritardi su intervento di: interruttore generale, termostato ambiente pressostato acqua. Il prelievo di acqua sanitaria annulla la temporizzazione riscaldamento eventualmente in corso.

Riassumendo, chiuso il rubinetto dei sanitari, in posizione « 👸 🐠 » ESTATE/INVERNO la sequenza di funzionamento è la seguente:



- Versione C.A.I.




- Versione C.S.I.



1.6.6 Regolazione temperatura acqua riscaldamento

La regolazione del valore della temperatura riscaldamento si effettua agendo sull'apposito selettore posto sulla destra del cruscotto (FIG.~1.30), il campo di regolazione varia da 40° C (± 2) a 80° C (± 2).




1.6.7 Funzione S.A.R.A. (Sistema Automatico Regolazione Ambiente)

La temperatura di mandata riscaldamento sarà selezionabile tramite il potenziometro posto sul cruscotto e autoregolante in funzione del tempo di chiusura del contatto T.A.

La scala di selezione è suddivisa in 3 settori (FIG. 1.31).

L'isteresi di passaggio tra i vari settori è:

PASSAGGIO 1° - 2° SETTORE	55°C
PASSAGGIO 2° - 1° SETTORE	53°C
PASSAGGIO 2° - 3° SETTORE	65°C
PASSAGGIO 3° - 2° SETTORE	63°C



1.6.8 Regolazione temperatura acqua primaria

La scala di selezione è suddivisa in 3 settori (*FIG. 1.31*), impostabili con il potenziometro del riscaldamento posto sul cruscotto:

1° SETTORE	
T° regolabile tra 40°C e 55°C	T° massima raggiungibile = Temperatura impostata

2° SETTORE		
T° regolabile tra 55°C e 65°C	T° massima raggiungibile = Temperatura impostata +10°C	

3° SETTORE	
T° regolabile tra 65°C e 80°C	T° massima raggiungibile = Temperatura impostata

1.6.9 Esempi di regolazione

Esempio 1

Con T° settata 44°C (primo settore), la caldaia si spegnerà a 44°C+6°C e si riaccenderà a 44°C-6°C.

Esempio 2

Con T° settata 56°C (secondo settore), la caldaia dopo 20' innalzerà il set di 5°C (61°C), dopo altri 20' lo innalzerà nuovamente di altri 5°C (66°C) e rimarrà a tale valore fintanto che il termostato ambiente non riaprirà il contatto a temperatura raggiunta, la caldaia allora si spegnerà e riposizionerà il set al valore impostato (56°C).

NOTA: Durante la regolazione del potenziometro, nel momento in cui si entra con la regolazione in questo settore contrassegnato sulla manopola dalla scritta Auto il led, posto sul cruscotto lampeggia con una frequenza molto alta.

Esempio 3

Con T° settata 66°C (terzo settore) la caldaia si spegnerà a 66°C+6°C e si riaccenderà a 66°C-6°C.

NOTA: Ogni volta che la caldaia, in riscaldamento, si spe-



GENERALE

gne per raggiungimento del set impostato, la riaccensione avverrà solo dopo che saranno trascorsi 3' dopo di che la caldaia rimarrà accesa per 2' al minimo, trascorso questo tempo la caldaia andrà come descritto nel paragrafo dedicato al funzionamento in riscaldamento.

NOTA: Per escludere le temporizzazioni è necessario inserire il jumper JP2 sulla scheda di gestione.




2 PRIMA ACCENSIONE


2.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di effettuare l'accensione ed il collaudo funzionale della caldaia è indispensabile controllare che:

- i rubinetti del combustibile e dell'acqua di alimentazione degli impianti siano aperti;
- il tipo di gas e la pressione di alimentazione siano quelli per i quali la caldaia è predisposta, come indicato sulla targhetta matricola (SEZ. 1.4, PAG. 2).





- La valvola del degasatore sia aperta (SEZ. 1.5.3, PAG. 3).
- Gli allacciamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente (SEZ. 7.3, PAG. 81).
- I condotti di scarico dei prodotti della combustione e di aspirazione dell'aria comburente siano stati realizzati adeguatamente (SEZ. 7.5, PAG. 83, SEZ. 7.6, PAG. 83 e SEZ. 7.7, PAG. 86).
- La precarica del vaso di espansione sia di 1 bar. Rimuovere il tappo di protezione dalla valvola per il controllo e la carica situata sulla parte superiore del vaso (*FIG. 2.2*); con un manometro verificare la pressione di precarica e procedere all'eventuale caricamento attraverso un compressore.




⚠ Il controllo deve essere effettuato ad impianto scarico.

- Il circolatore ruoti liberamente; svitare la vite di ispezione e verificare con un cacciavite piatto che l'albero del rotore si muova senza impedimenti (Fig. 2.3).






- La pressione del circuito idraulico, a freddo, sia compresa tra 0,6 e 1,5 bar (SEZ. 7.4, PAG. 82).




2.2 MESSA IN SERVIZIO

2.2.1 Operazioni per l'accensione e l'uso della caldaia

Aprire il rubinetto del gas, ruotando in senso antiorario la manopola posta sotto la caldaia, per permettere il flusso del combustibile.




Posizionare il selettore di funzione sul simbolo « 🔊 » ESTATE o « 🥱 🔊 "NVERNO secondo il tipo di funzionamento prescelto.






2.2.2 Funzionamento estivo

Posizionando il selettore di funzione su « 🔊 » ESTATE la caldaia vi darà solo acqua calda sanitaria (bagni, cucina, ecc.).




2.2.3 Regolazione della temperatura acqua sanitaria

Per regolare la temperatura dell'acqua sanitaria (bagni, doccia, cucina, ecc.) agire sul potenziometro posizionato a sinistra sul cruscotto (*FIG. 2.8*).




2.2.4 Funzionamento invernale



2.2.5 Regolazione della temperatura acqua riscaldamento


Per regolare la temperatura dell'acqua di riscaldamento agire sul potenziometro posizionato a destra sul cruscotto (*FIG. 2.10*).



2.2.6 Controlli durante e dopo la prima messa in servizio


Ad avviamento effettuato verificare che la caldaia esegua correttamente le procedure di avviamento e successivo spegnimento agendo su:

- selettore di funzione;
- potenziometro riscaldamento e sanitario;
- temperatura richiesta in ambiente (intervenendo sul termostato ambiente o sul programmatore orario).



Dopo qualche minuto di funzionamento continuo da ottenersi posizionando l'interruttore generale dell'impianto su ACCE-SO ed il selettore di funzione su « 🔊 » ESTATE, mantenendo aperta l'utenza sanitaria, i leganti e i residui di lavorazione sono evaporati e sarà possibile effettuare:

- il controllo della pressione del gas di alimentazione ed al bruciatore (SEZ. 2.4, PAG. 15);
- il controllo dei parametri di combustione (SEZ. 2.5, PAG. 17).



2.3 OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER TRASFORMAZIONI GAS

La trasformazione da un gas di una famiglia ad un'altra può essere eseguita facilmente anche a caldaia installata. Per i relativi valori di pressione riferirsi alla *APPENDICE D - TABELLA PRESSIONI GAS, PAG. 95*.

La caldaia viene fornita per il funzionamento a gas metano (G20) oppure a GPL (G30/G31) secondo quanto indicato dalla targhetta prodotto.

Esiste la possibilità di trasformare le caldaie da un tipo di gas all'altro utilizzando gli appositi kit forniti su richiesta:

- kit trasformazione da gas Metano a GPL;
- kit trasformazione da GPL a gas Metano.

Procedere alla sostituzione degli ugelli del bruciatore nel modo seguente (consultare la *PROCEDURA 4.4.19 A, PAG. 44* e la *PROCEDURA 4.4.19 B, PAG. 45*):


- togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia e chiudere il rubinetto del gas;
- rimuovere in successione: mantello, coperchio cassa aria e coperchio camera di combustione (*FIG. 2.11*);
- scollegare la connessione del cavo candela;
- sfilare il passacavo inferiore dalla sede della cassa aria;
- togliere le viti di fissaggio del bruciatore e rimuovere quest'ultimo con la candela attaccata ed i relativi cavi;
- utilizzando una chiave a tubo o a forchetta, rimuovere gli ugelli e le ranelle e sostituirli con quelli presenti nel kit (*FIG.* 2.12).


- Versione C.S.I. 28 kW


Se trattasi di trasformazione da gas metano a GPL, inserire la flangia fissandola al bruciatore con le viti in dotazione; Se trattasi di trasformazione da GPL a gas metano, togliere la flangia posteriore dal bruciatore (*FIG. 2.13*).

- reinserire il bruciatore nella camera di combustione ed avvi-









tare le viti che lo fissano al collettore gas;

- posizionare il passacavo con il cavo candela nella sua sede sulla cassa aria;
- ripristinare il collegamento del cavo candela;
- rimontare il coperchio della camera di combustione e il coperchio della cassa aria;
- togliere il coperchio d'ispezione della scheda di gestione.


Prestare particolare attenzione alla pulizia degli ugelli: anche se parzialmente otturati, compromette-rebbero seriamente la combustione.

TRASFORMAZIONE DA GPL A MTN

Sulla scheda di controllo togliere il ponticello JP3 (FIG. 2.14).

TRASFORMAZIONE DA MTN A GPL

Sulla scheda di controllo inserire il ponticello JP3 (FIG. 2.14).




2.4 TARATURA DELLE PRESSIONI AL BRUCIATORE

2.4.1 Operazioni preliminari

Per effettuare la taratura è indispensabile munirsi di un misuratore di pressione (si consiglia un manometro differenziale), di un cacciavite a taglio medio e di una chiave a tubo 10 mm. Procedere come di seguito descritto (*FIG. 2.15*):

- collegare il manometro sulla presa di pressione (1) a monte della valvola gas;
- assicurarsi che la pressione statica, con caldaia spenta, non superi il valore limite di 50 mbar;
- utilizzando i comandi sul cruscotto, inserire il funzionamento estivo « 🔊 »;
- selezionare il valore massimo di temperatura dell'acqua dei sanitari;
- aprendo completamente un rubinetto dell'acqua sanitaria, verificare, con il manometro collegato, che la pressione dinamica del gas non scenda al di sotto dei seguenti valori:
 - 15 mbar per gas MTN
 - 37 mbar per gas GPL
- scollegare il manometro e chiudere la presa (1).






2.4.2 Taratura delle pressioni al bruciatore

Eseguire le seguenti operazioni (FIG. 2.15):


- scollegare la presa di compensazione (4) della valvola gas (solo C.S.I.);
- collegare un capo del manometro alla presa di pressione (2) a valle della valvola gas;
- selezionare il valore massimo di temperatura dell'acqua sanitaria e riscaldamento;
- togliere il cappuccio di protezione della vite di regolazione (3).

2.4.2.1 Taratura del massimo

- Aprire un rubinetto dell'acqua calda alla massima portata;
- sul pannello di comando portare il selettore di funzione su « 🔊 » ESTATE (Fig. 2.16);




- alimentare elettricamente la caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto su ACCESO;
- verificare che la pressione letta sul manometro sia stabile;
- oppure con l'ausilio di un milliamperometro in serie ad un filo del modulatore, assicurarsi che al modulatore venga erogata la massima corrente disponibile (120 mA per G20 e 165 mA per GPL);
- togliere il cappuccio di protezione delle viti di regolazione facendo leva, con attenzione, con un cacciavite;
- con una chiave a forchetta CH10 agire sul dado di regolazione della massima potenza (Fig. 2.17) per ottenere il valore indicato in APPENDICE D TABELLA PRESSIONI GAS, PAG. 95.



2.4.2.2 Regolazione del minimo sanitario

- Scollegare un faston del modulatore;
- attendere che la pressione letta sul manometro si stabilizzi al valore minimo;
- con un cacciavite piano, facendo attenzione a non premere l'alberino interno, agire sulla vite rossa di regolazione del minimo sanitario (Fig. 2.18) e tarare fino a leggere sul manometro il valore indicato in APPENDICE D - TABELLA PRESSIONI GAS, PAG. 95;

- ricollegare il faston del modulatore;
- chiudere il rubinetto dell'acqua calda sanitaria.




2.4.2.3 Regolazione elettrica del massimo riscaldamento

- Generare una richiesta di calore tramite il termostato ambiente:
- ruotare in senso orario il selettore temperatura acqua riscaldamento al massimo;
- togliere i tappi presenti sulla copertura delle schede elettroniche tirandoli verso di sè (*FIG. 2.19*);
- inserire il jumper JP2 azzerando i tempi;
- al termine della fase di lenta accensione è possibile regolare il massimo riscaldamento, agendo con un piccolo cacciavite a taglio sul potenziometro P5 (Fig. 2.19). Ruotare il potenziometro stesso e controllare che il valore di pressione letto sul manometro corrisponda a quello indicato in APPENDI-CE D - TABELLA PRESSIONI GAS, PAG. 95;
- ricollegare la presa di compensazione alla cassa aria;
- scollegare il manometro e riavvitare la vite della presa di pressione.

2.4.2.4 Regolazione elettrica del minimo riscaldamento


- Ruotare in senso orario il selettore temperatura acqua riscaldamento al massimo;
- alimentare elettricamente la caldaia;
- generare una richiesta di calore tramite il termostato ambiente;
- al termine della fase di lenta accensione è possibile regolare entro 30 secondi il minimo riscaldamento agendo con un piccolo cacciavite a taglio sul potenziometro P4 (Fig. 2.19);
- ruotare il potenziometro P4 controllando che il valore di pressione letto sul manometro corrisponda a quello indicato in APPENDICE D TABELLA PRESSIONI GAS, PAG. 95;
- ricollegare la presa di compensazione alla cassa aria;
- scollegare il manometro e riavvitare la vite della presa di pressione.



⚠ A regolazioni terminate:

- riportare la temperatura impostata con il termostato ambiente a quella desiderata;
- portare i selettori di temperatura (sanitario e riscaldamento nella posizione desiderata;
- togliere il jumper JP2;





- rimettere i tappi della copertura delle schede elettroniche:
- richiudere il cruscotto;
- riposizionare il mantello;
- richiudere la copertura raccordi.


2.4.3 Lenta accensione

La regolazione della lenta accensione non é eseguibile in quanto il suo valore viene predefinito dal microprocessore.

⚠ In caso di trasformazione da gas MTN a gas GPL é necessario mettere il jumper JP3 (Fig. 2.14) al fine di aumentare la tensione al modulatore e di conseguenza incrementare la quantità di afflusso di gas al bruciatore. Nel caso di una trasformazione da gas GPL a gas MTN operare in senso inverso.

2.4.4 Misura della corrente di ionizzazione

Per la misura della corrente di ionizzazione é necessario collegare un microamperometro in c.c. in serie all'elettrodo di accensione- rilevazione con in parallelo tra i puntali un condensatore da 0.22 µF 400 V (*FIG. 2.20*).




2.5 VERIFICA DEI PARAMETRI DI COMBUSTIONE

Versione C.S.I.

Per effettuare l'analisi della combustione eseguire le seguenti operazioni:


- portare la caldaia alla massima potenza in modo « 🔊 »


ESTATE (Fig. 2.21), la temperatura sanitaria a 60°C, rubinetto dell'acqua calda alla massima portata.



A questo punto la caldaia funziona al massimo e si può procedere con l'analisi della combustione agendo con strumenti appropriati sulle prese posizionare sulla cassa aria (*FIG. 2.22*).

La presa di sinistra è collegata al circuito di aspirazione dell'aria e rileva eventuali infiltrazioni di prodotti della combustione nel caso di scarichi coassiali; la presa di destra è collegata direttamente al circuito di scarico fumi e viene utilizzata per rilevare i parametri di combustione ed il rendimento.






Versione C.A.I.

Per effettuare l'analisi della combustione eseguire le seguenti opererazioni:

- portare la caldaia alla massima potenza in modo « 肾 » ESTATE (Fig. 2.21), la temperatura sanitaria a 60°C, rubinetto dell'acqua calda alla massima portata.

A questo punto la caldaia funziona al massimo e si può procedere con le operazioni di analisi della combustione.

Il foro per l'inserimento degli strumenti di analisi deve essere effettuato nel tratto di tubo rettilineo dopo l'uscita della cappa in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente (FIG. 2.23).






3 SPEGNIMENTO CALDAIA

3.1 SPEGNIMENTO TEMPORANEO

In caso di assenze temporanee (fine settimana, brevi viaggi, ecc.) posizionare il selettore di funzione (*FIG. 3.1*) su SPEN-TO



Restando attive l'alimentazione elettrica e l'alimentazione del combustibile, la caldaia è protetta dai sistemi:

- Antibloccaggio circolatore: il circolatore si attiva ogni 19 ore di sosta.

- Antigelo circuito primario:

la funzione si avvia se la temperatura dell'acqua del circuito riscaldamento scende sotto i 4°C, la valvola tre vie si posiziona in riscaldamento. Viene acceso il bruciatore al minimo in funzione riscaldamento finchè la temperatura dell'acqua raggiunge i 30°C.


- Antigelo circuito sanitario:

la funzione si avvia se la temperatura dell'acqua del circuito sanitario scende sotto i 5°C, la valvola tre vie si posiziona in riscaldamento, il circolatore parte e il bruciatore viene acceso al minimo finché la temperatura dell'acqua del primario non raggiunge i 55°C.


3.2 SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI

Il non utilizzo della caldaia per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- posizionare il selettore di funzione (FIG. 3.2) su SPENTO;
- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su SPENTO e verificare lo spegnimento del LED verde;
- chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico e sanitario.



⚠ Svuotare l'impianto riscaldamento e sanitario in caso di pericolo di gelo.





4 MANUTENZIONE

4.1 TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA

OPERAZIONI DA EFFETTUARE ALLA SCADENZA DEL	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO
ANALISI DI COMBUSTIONE - SEZ. 2.5, PAG. 17		X		X
CONTROLLO CONDOTTI DI SCARICO E ASPIRAZIONE E RELATIVI TERMINALI - SEZ. 7.5, PAG. 83 - SEZ. 7.6, PAG. 83	×	×	×	×
CONTROLLO E PULIZIA DELL'ELETTRODO - PROCEDURA 4.4.3 A, PAG. 24 - PROCEDURA 4.4.3 B, PAG. 25	×	×	×	×
CONTROLLO FILTRO - PROCEDURA 4.4.4, PAG. 26, LIMITATORE DI PORTATA - SEZ. 1.5.8, PAG. 4, BY-PASS - PROCEDURA 4.4.21, PAG. 47 - PROCEDURA 4.4.21, PAG. 47, GUARNIZIONI E RUBINETTO DI CARICO - SEZ. 7.4, PAG. 82		×		×
PULIZIA BRUCIATORE E VERIFICA STATO UGELLI PROCEDURA 4.4.19 A, PAG. 44	×	×	×	X
PULIZIA SCAMBIATORE RISCALDAMENTO (SE NECESSARIO, LA- VAGGIO DI DECALCIFICAZIONE) - PROCEDURA 4.4.12 A, PAG. 34 - PROCEDURA 4.4.12 B, PAG. 36	×	×	×	×
PULIZIA VENTILATORE, VENTURI - PROCEDURA 4.4.26, PAG. 52 - PROCEDURA 4.4.27, PAG. 53	×	×	×	×
VERIFICA CARICA VASO ESPANSIONE - SEZ. 2.1, PAG. 13		×		X
VERIFICA PARTENZA SANITARIO CON PORTATA MINIMA - SEZ. 6.3, PAG. 76 - SEZ. 6.4, PAG. 77		×		×
VERIFICA SICUREZZE BLOCCO, MODULAZIONE, CHIUSURA OPE- RATORI DOPO SPEGNIMENTO FIAMMA - SEZ. 6.1, PAG. 74 - SEZ. 6.2, PAG. 75 - SEZ. 6.3, PAG. 76 - SEZ. 6.4, PAG. 77	×	×	×	×
VERIFICA TARATURE E REGOLAZIONI - SEZ. 2.4, PAG. 15	×	×	×	X
PULIZIA SCAMBIATORE SANITARIO - PROCEDURA 4.4.13, PAG. 38		X		X

4.2 UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

- Cacciavite magnetico PH1
- Cacciavite magnetico PH2
- Cacciavite piano
- Chiave a tubo da 7mm
- Chiavi fisse da 5mm 7mm 10 mm 11mm 13mm 23mm 24mm e 29mm
- Forbici
- Lubrificante tipo Molikote 111
- Panno pulizia
- Pasta termoconduttiva
- Pinza con becchi lunghi
- Pinzetta
- Punta da segno

4.3 NORME DI SICUREZZA

L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da Personale Qualificato secondo le disposizioni ed i regolamenti di legge vigenti nella Nazione dove il prodotto viene commercializzato.

⚠ Prima di ogni intervento:

- togliere tensione alla caldaia;
- chiudere il rubinetto del gas;
- se necessario chiudere l'ingresso dell'acqua sanitaria ed i rubinetti del riscaldamento. Per l'eventuale svuotamento dell'impianto di riscaldamento e/o sanitario riferirsi alla SEZ. 7.4, PAG. 82.



4.4 ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTI

In questo capitolo sono riportate in dettaglio le operazioni necessarie per accedere e smontare i principali componenti della caldaia.

Con l'ausilio dell'indice sotto riportato si può velocemente consultare la scheda relativa al componente di proprio interesse

SOMMARIO


•	Smontaggio bruciatore pag.	21
•	Smontaggio circolatore pag.	23
•	Smontaggio elettrodo accensione pag.	24
•	Smontaggio flussostato pag.	26
•	Smontaggio generatore HT pag.	27
•	Smontaggio idrometro pag.	28
•	Smontaggio mantello pag.	29
•	Smontaggio motore valvola a tre vie pag.	30
•	Smontaggio pressostato acqua pag.	3]
•	Smontaggio pressostato di sicurezza pag.	32
•	Smontaggio regolatore di portatapag.	33
•	Smontaggio scambiatore primario pag.	34
•	Smontaggio scambiatore sanitario pag.	38
•	Smontaggio schede elettroniche pag.	39
•	Smontaggio sonda NTC riscaldamento pag.	40
•	Smontaggio sonda NTC sanitario pag.	4
•	Smontaggio termostato fumi pag.	42
•	Smontaggio termostato limite pag.	43
•	Smontaggio ugelli pag.	44
•	Smontaggio valvola a tre vie pag.	46
•	Smontaggio valvola by pass pag.	47
•	Smontaggio valvola di non ritorno pag.	48
•	Smontaggio valvola gas pag.	49
•	Smontaggio valvola di sicurezza pag.	50
•	Smontaggio vaso di espansione pag.	51
•	Smontaggio ventilatore pag.	52
•	Smontaggio venturi pag.	53

A Se non espressamente indicato le procedure sono da ritenersi valide per tutte le versioni.



4.4.1 A Smontaggio bruciatore


SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
1	Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
1.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG.</i> 29		
1.2	Sfilare l'elettrodo accensione e rilevazione. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.3 B, PAG. 25</i>		
1.3	Smontare la rampa valvola gas - bruciatore (1) allentando i dadi (2)	Rampa valvola gas e dadi fissaggio	Chiave fissa da 29 mm
1.4	Svitare le viti (3) di fissaggio bruciatore	N. 4 viti	Cacciavite magnetico PH2
1.5	Togliere il bruciatore dalla sede	Bruciatore	Nessun utensile - a mano



4.4.1 B Smontaggio bruciatore

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
1	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
1.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
1.2	Sfilare l'elettrodo accensione e rilevazione. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.3 A, PAG. 24</i>		
1.3	Svitare le viti (1) di fissaggio bruciatore - collettore	N. 4 viti	Cacciavite magnetico PH2
1.4	Togliere il bruciatore dalla sede	Bruciatore	Nessun utensile - a mano

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.⚠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.






4.4.2 Smontaggio circolatore

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
2	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
2.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
2.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
2.3	Scaricare l'impianto di riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
2.4	Rimuovere il coperchio delle connessioni elettriche (1) del circolatore e scollegare il cavo di alimentazione (2) del circolatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2
2.5	Sfilare la molletta di fissaggio (3) rampa di ritorno riscaldamento e la chiavetta (4)	N.1 molletta + N.1 chiavetta	Pinza con becchi lunghi e cacciavite piano
2.6	Sfilare la rampa (5) ritorno riscaldamento dal circolatore e dallo scambiatore	Rampa	Nessun utensile - a mano
2.7	Sfilare la molletta di fissaggio (6) della rampa vaso espansione	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
2.8	Sfilare la rampa flessibile (7) del vaso espansione dal circolatore	Rampa flessibile	Nessun utensile - a mano
2.9	Svitare la vite di fissaggio (8) circolatore-staffa (9) gruppo idraulico	N. 1 vite	Chiave fissa da 10 mm
2.10	Sollevare il circolatore per liberarlo dal raccordo gruppo idraulico	Circolatore	Nessun utensile - a mano

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.3 A Smontaggio elettrodo accensione

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
3	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
3.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
3.2	Staccare il cavo elettrodo (1) accensione - rivelazione fiamma dall'accenditore	Cappuccio protezione e faston	Cappuccio a mano e faston con pinzetta
3.3	Smontare il coperchio della cassa aria agendo sulle mollette (2) e sulle viti (3)	N. 2 viti + N. 2 mollette	Cacciavite magnetico PH2
3.4	Smontare il coperchio anteriore della camera di combustione rimuovendo le viti (4)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
3.5	Rimuovere il passacavo (5) e cavi dalla cassa aria	Passacavo e cavo elettrico	Nessun utensile - a mano
3.6	Svitare la vite fissaggio (6) supporto elettrodo -bruciatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1
3.7	Sfilare l'elettrodo dalla sede	Elettrodo accensione-rivelazione fiamma	Nessun utensile - a mano

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.3 B Smontaggio elettrodo accensione

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
3	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
3.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
3.2	Staccare il cavo (1) elettrodo accensione - rivelazione fiamma dall'accenditore	Cappuccio protezione e faston	Cappuccio a mano e faston con pinzetta
3.3	Smontare il coperchio anteriore della camera di combustione e la carena inferiore rimuovendo le viti (2)	N. 5 viti	Cacciavite magnetico PH2
3.4	Svitare la vite fissaggio (3) supporto elettrodo-bruciatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1
3.5	Sfilare l'elettrodo dalla sede	Elettrodo accensione-rivelazione fiamma	Nessun utensile - a mano

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.4 Smontaggio flussostato

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
4	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
4.1	Chiudere rubinetto di ingresso sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
4.2	Scaricare l'impianto sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
4.3	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG. 29</i>		
4.4	Staccare le connessioni elettriche dal flussostato	N. 2 faston	Pinzetta
4.5	Svitare il dado di fissaggio (1) rampa ingresso sanitario - flussostato	N. 1 dado	Chiave fissa da 24 mm
4.6	Allentare il dado di fissaggio (2) rampa ingresso sanitario - gruppo idraulico	N. 1 dado	Chiave fissa da 24 mm
4.7	Smontare il raccordo flussostato - rampa ingresso sanitario (3)	N. 1 raccordo	Chiave fissa da 27 mm
4.8	Allentare il dado di fissaggio flussostato - rubinetto acqua sanitaria (4)	N. 1 dado	Chiave fissa da 24 mm
4.9	Allentare il controdado di fissaggio al telaio (5)	N. 1 controdado	Chiave fissa da 24 mm
4.10	Togliere il flussostato dalla sede	Flussostato	Nessun utensile - a mano

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.5 Smontaggio generatore HT

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
5	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
5.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
5.2	Rimuovere la copertura (1) delle parti elettriche dal cruscotto	Coperchietto a pressione	Aiutarsi con un cacciavite
5.3	Staccare morsetto di collegamento (2) a scheda elettronica	N. 1 morsetto	Nessun utensile - a mano
5.4	Tagliare fascetta fissaggio cavo a griglia caldaia	N. 1 fascetta	Forbici
5.5	Staccare il cavo elettrodo accensione - rilevazione fiamma dall'accenditore	Cappuccio di protezione e faston	Cappuccio a mano e faston con pinzetta
5.6	Svitare viti di fissaggio (3) generatore alta tensione a telaio	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
5.7	Sfilare generatore da caldaia	Generatore alta tensione	Nessun utensile - a mano

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.6 Smontaggio idrometro

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
6	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
6.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano
6.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
6.3	Scaricare l'impianto di riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
6.4	Svitare la vite (1) e scollegare il capillare (2) dal gruppo idraulico	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2
6.5	Sfilare l'idrometro dal cruscotto	Idrometro	Cacciavite piano

Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.






4.4.7 Smontaggio mantello

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
7	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
7.1	Svitare la vite di fissaggio (1) della copertura raccordi inferiore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2
7.2	Svitare le viti di fissaggio (2) mantello - telaio	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
7.3	Spingere verso l'alto e tirare verso di sè la base del mantello per sganciarlo	Mantello	Nessun utensile – a mano
7.4	Svitare la vite di fissaggio (3) scatola porta schede a telaio e ruotarla in avanti	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.⚠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.






4.4.8 Smontaggio motore valvola a tre vie

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
8	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
8.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
8.2	Sfilare la molletta di fissaggio (1) motore valvola a tre vie-coperchio tre vie	N. 1 molletta	Pinzetta
8.3	Staccare morsetto di collegamento elettrico (2)	N. 1 morsetto	Nessun utensile - a mano


⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.





4.4.9 Smontaggio pressostato acqua

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
9	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
9.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
9.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG. 29</i>		
9.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
9.4	Svitare la vite di fissaggio (1) pressostato acqua - circolatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2
9.5	Staccare le connessioni elettriche dal pressostato acqua	N. 2 faston	Pinzetta
9.6	Togliere il pressostato acqua dal gruppo idraulico	Pressostato acqua	Nessun utensile - a mano






4.4.10 Smontaggio pressostato di sicurezza

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
10	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
10.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
10.2	Togliere il coperchio della cassa aria rimuovendo le viti (1) e le mollette (2)	N. 2 viti e N. 2 mollette	Cacciavite magnetico PH2 e cacciavite piano
10.3	Sfilare dalla presa del ventilatore il tubetto di silicone (3)	N. 1 tubetto al silicone	Nessun utensile - a mano
10.4	Togliere il pressostato di sicurezza dalla cassa aria svitando le viti (4)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
10.5	Sfilare i 2 faston del segnale elettrico dal pressostato di sicurezza	N. 2 faston	Pinzetta
10.6	Sfilare dalla presa del pressostato di sicurezza il tubetto di silicone	N. 1 tubetto di silicone	Nessun utensile - a mano

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.11 Smontaggio regolatore di portata

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
11	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
11.1	Chiudere il rubinetto di ingresso sanita- rio	Rubinetto ingresso acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
11.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG. 29</i>		
11.3	Scaricare l'impianto sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
11.4	Svitare il dado di fissaggio (1) rampa ingresso sanitario lato flussostato	N. 1 dado + N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 24 mm
11.5	Svitare il dado di fissaggio (2) rampa ingresso sanitario lato gruppo idraulico	N. 1 dado + N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 24 mm
11.6	Sfilare la rampa dalla caldaia	Rampa ingresso sanitario	Nessun utensile - a mano
11.7	Sfilare il regolatore di portata (3) dal gruppo idraulico	Regolatore di portata	Pinzetta

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.




4.4.12 A Smontaggio scambiatore primario

S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
12	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
12.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
12.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
12.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11mm
12.4	Togliere il coperchio della cassa aria rimuovendo le viti (1) e le mollette (2)	N. 2 viti + N. 2 mollette	Cacciavite magnetico PH2 e cacciavite piano
12.5	Togliere il coperchio della camera di combustione rimuovendo le viti (3)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
12.6	Sfilare la molletta superiore tenuta rampa di mandata riscaldamento (4)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
12.7	Svitare i dadi (5) di collegamento rampa mandata riscaldamento a gruppo idrau- lico e scambiatore	N. 2 dadi + N. 2 guarnizioni	Chiave fissa da 29 mm
12.8	Sfilare il lato superiore della rampa dallo scambiatore primario ed estrarla dalla caldaia	N. 1 rampa	Nessun utensile - a mano
12.9	Sfilare la molletta e la chiavetta sulla rampa di ritorno riscaldamento (6)	N. 1 molletta + N. 1 chiavetta	Pinza con becchi lunghi e cacciavite piano
12.10	Sfilare la rampa di ritorno riscaldamento	Rampa	Nessun utensile - a mano
12.11	Togliere cappuccio sagomato 90° dal termostato limite	Cappuccio sagomato	Nessun utensile - a mano
12.12	Sfilare cappuccio protezione dalla sonda NTC riscaldamento	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
12.13	Staccare connettore dalla sonda NTC riscaldamento	Connettore	Nessun utensile - a mano
12.14	Sfilare lo scambiatore dalla sede	Scambiatore	Nessun utensile - a mano
12.15	Smontare la sonda NTC di riscaldamento dallo scambiatore (7). <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.15</i> , <i>PAG. 40</i>	Sonda NTC e guarnizione alluminio	Chiave fissa da 13 mm
12.16	Smontare il termostato limite dallo scambiatore (8)	N. 2 viti	Cacciavite magnetica PH1
12.17	Togliere le guarnizioni laterali dallo scambiatore (9)	N. 2 guarnizioni laterali	Nessun utensile - a mano

⚠ Applicare la pasta termo-conduttiva alla base del termostato limite.

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.








4.4.12 B Smontaggio scambiatore primario

S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
12	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
12.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
12.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
12.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11mm
12.4	Togliere la parte anteriore della camera di combustione e la griglia sottostante rimuovendo le viti (1)	N. 5 viti	Cacciavite magnetico PH2
12.5	Sfilare la molletta superiore tenuta rampa di mandata riscaldamento (2)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
12.6	Svitare i dadi di collegamento rampa mandata riscaldamento a gruppo idrau- lico e scambiatore (3)	N. 2 dadi + N. 2 guarnizioni	Chiave fissa da 29mm
12.7	Sfilare il lato superiore della rampa dallo scambiatore primario ed estrarla dalla caldaia	N. 1 rampa	Nessun utensile - a mano
12.8	Sfilare la molletta e la chiavetta sulla rampa di ritorno riscaldamento (4)	N. 1 molletta + N. 1 chiavetta	Pinza con becchi lunghi
12.9	Sfilare la rampa di ritorno riscaldamento	Rampa	Nessun utensile - a mano
12.10	Togliere cappuccio sagomato 90° dal termostato limite	Cappuccio sagomato	Nessun utensile - a mano
12.11	Sfilare cappuccio protezione dalla sonda NTC riscaldamento (5)	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
12.12	Staccare connettore dalla sonda NTC riscaldamento	Connettore	Nessun utensile - a mano
12.13	Sfilare lo scambiatore dalla sede	Scambiatore	Nessun utensile - a mano
12.14	Smontare la sonda NTC di riscaldamento dallo scambiatore. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.15, PAG. 40</i>	Sonda NTC e guarnizione alluminio	Chiave fissa da 13mm
12.15	Smontare il termostato limite dallo scambiatore (6)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH1

⚠ Applicare la pasta termo-conduttiva alla base del termostato limite.


A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.





4.4.13 Smontaggio scambiatore sanitario


S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
13	 Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
13.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano
13.2	Chiudere il rubinetto di ingresso sanita- rio	Rubinetto ingresso acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
13.3	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
13.4	Scaricare l'impianto di riscaldamento e quello sanitario	Valvola di scarico impianto - Rubi- netto acqua sanitaria	Chiave fissa da 11 mm
13.5	Svitare le viti di collegamento scambia- tore sanitario-gruppo idraulico (1)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
13.6	Sfilare lo scambiatore dalla caldaia	Scambiatore sanitario	Nessun utensile - a mano





4.4.14 Smontaggio schede elettroniche


S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
14	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
14.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG.</i> 29		
14.2	Sfilare la copertura della partii elettriche (1) del cruscotto	Copertura a pressione	Aiutarsi con un cacciavite
14.3	Staccare tutti i connettori dalla scheda elettronica di gestione	N. 10 connettori + 1 faston	Nessun utensile - a mano per connettori e pinzetta per faston
14.4	Staccare scheda accensione (2) da scheda gestione per portarla all'esterno del cruscotto	Scheda elettronica	Nessun utensile - a mano
14.5	Svitare le viti (3) di fissaggio scheda gestione-cruscotto	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
14.6	Impugnare e portare all'esterno del cruscotto la scheda di gestione (4)	Scheda elettronica	Nessun utensile - a mano





4.4.15 Smontaggio sonda NTC riscaldamento

S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
15	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
15.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
15.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
15.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
15.4	Sfilare cappuccio protezione dalla sonda NTC riscaldamento	Cappuccio di protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
15.5	Staccare il connettore dalla sonda NTC riscaldamento	Connettore	Nessun utensile - a mano
15.6	Svitare la sonda NTC riscaldamento (1)	Sonda NTC e guarnizione alluminio	Chiave fissa da 13 mm






4.4.16 Smontaggio sonda NTC sanitario

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
16	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
16.1	Chiudere rubinetto di ingresso sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
16.2	Scaricare l'impianto sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
16.3	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
16.4	Sfilare il cappuccio protezione dalla sonda NTC sanitario	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
16.5	Staccare il connettore dalla sonda NTC sanitario	Connettore	Nessun utensile - a mano
16.6	Svitare la sonda NTC sanitario	Sonda NTC e guarnizione alluminio	Chiave fissa da 13 mm

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.17 Smontaggio termostato fumi

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
17	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
17.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
17.2	Svitare la vite di fissaggio (1) al supporto	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1
17.3	Recuperare la staffetta di fissaggio	Staffetta	Nessun utensile - a mano
17.4	Scollegare collegamenti elettrici da cablaggio	N. 2 faston	Pinzetta
17.5	Sfilare il termostato fumi dalla caldaia	Termostato fumi	Nessun utensile - a mano

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.18 Smontaggio termostato limite

S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
18	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
18.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG.</i> 29		
18.2	Togliere il cappuccio sagomato a 90° dal termostato limite	Cappuccio sagomato	Nessun utensile - a mano
18.3	Svitare le viti di fissaggio (1) termostato limite-scambiatore	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH1 oppure chiave fissa da 5 mm
18.4	Applicare la pasta termoconduttiva al nuovo termostato limite	Termostato limite	Pasta termoconduttiva

Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto posizionando i due terminali del termostato come in configurazione iniziale.






4.4.19 A Smontaggio ugelli

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
19	 Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
19.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
19.2	Sfilare l'elettrodo. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.3 A, PAG. 24</i>		
19.3	Sfilare il bruciatore. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.1 B, PAG. 22</i>		

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.19 B Smontaggio ugelli

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
19	 Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
19.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7</i> , <i>PAG. 29</i>		
19.2	Sfilare l'elettrodo. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.3 B, PAG. 25</i>		
19.3	Sfilare il bruciatore. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.1 A, PAG. 21</i>		
19.4	Sfilare il bruciatore dal collettore svitando le viti (1) di fissaggio	N. 4 viti	Cacciavite magnetico PH2
19.5	Svitare gli ugelli dal collettore	Ugelli e guarnizioni	Chiave a tubo da 7mm


igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.





4.4.20 Smontaggio valvola a tre vie


SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
20	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
20.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano
20.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
20.3	Scaricare l'impianto di riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
20.4	Sfilare la molletta (1) di fissaggio motore valvola a tre vie-coperchio tre vie	N. 1 molletta	Pinzetta
20.5	Smontare coperchio valvola a tre vie rimuovendo le viti (2)	N. 6 viti + N. 1 guarnizione	Cacciavite magnetico PH2
20.6	Sfilare anello di tenuta e OR	Anello di tenuta + OR	Pinzetta
20.7	Sfilare otturatore valvola a tre vie	Otturatore, alberino e molla tre vie	Nessun utensile - a mano





4.4.21 Smontaggio valvola by pass

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
21	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
21.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
21.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
21.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
21.4	Svitare i dadi di fissaggio (1) e sfilare la molletta (2) di mandata	N. 2 dadi + N. 1 molletta	Chiave fissa da 29 mm + pinza
21.5	Togliere la rampa dalla caldaia	Rampa	Nessun utensile - a mano
21.6	Togliere la valvola by pass (3) dalla sede del gruppo idraulico	Valvola by pass	Punta da segno
21.7	Pulire la sede della valvola by pass	Sede valvola by pass	Panno pulizia
21.8	Lubrificare ed inserire la nuova valvola by pass	Valvola by pass lubrificata	Lubrificante tipo Molikote 111






4.4.22 Smontaggio valvola di non ritorno

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
22	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
22.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano
22.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
22.3	Scaricare l'impianto di riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
22.4	Svitare i dadi di fissaggio (1) e sfilare la molletta (2) di mandata	N. 2 dadi + N. 1 molletta	Chiave fissa da 29 mm + pinza
22.5	Togliere la rampa dalla caldaia	Rampa	Nessun utensile - a mano
22.6	Sfilare la valvola di non ritorno (3) dal raccordo fissaggio scambiatore sanitario	Valvola di non ritorno	Pinzetta


igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.





4.4.23 Smontaggio valvola gas

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
23	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
23.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
23.2	Solo se C.S.I.: staccare il tubetto di compensazione (1) della valvola gas	Tubetto di compensazione	Nessun utensile - a mano
23.3	Staccare i faston di alimentazione dal modulatore	N. 2 faston	Nessun utensile - a mano
23.4	Svitare la vite di fissaggio connettore di alimentazione (2) -valvola gas	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1
23.5	Staccare il connettore alimentazione dalla valvola del gas	Connettore alimentazione valvola gas	Nessun utensile - a mano
23.6	Svitare il dado di fissaggio (3) della rampa gas e togliere la rampa	N. 2 dadi + N. 2 guarnizioni + N. 1 rampa	Chiave fissa da 29 mm
23.7	Svitare il dado di fissaggio (4) del rubi- netto gas	N. 1 dado + N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 29 mm
23.8	Svitare le viti di fissaggio (5) valvola gas a telaio	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
23.9	Togliere la valvola gas	Valvola gas	Nessun utensile - a mano






4.4.24 Smontaggio valvola di sicurezza

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
24	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
24.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
24.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
24.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11mm
24.4	Svitare la vite di fissaggio (1) valvola di sicurezza	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2
24.5	Togliere la valvola di sicurezza dal gruppo idraulico	Valvola di sicurezza	Nessun utensile - a mano

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.25 Smontaggio vaso di espansione

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
25	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
25.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
25.2	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG.</i> 29		
25.3	Scaricare l'impianto di riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
25.4	Svitare il dado (1) di fissaggio rampa flessibile-vaso di espansione	N. 1 dado e N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 23 mm
25.5	Svitare le viti di fissaggio vaso a telaio (2)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
25.6	Sfilare il vaso di espansione	Vaso di espansione	Nessun utensile - a mano

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Nerificare carica vaso espansione (SEZ. 2.1, PAG. 13)






4.4.26 Smontaggio ventilatore

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
26	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
26.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
26.2	Smontare il coperchio della cassa aria rimuovendo le viti (1) e le mollette (2)	N. 2 viti + N. 2 mollette	Cacciavite magnetico PH2 e cacciavite piano
26.3	Sfilare dalle prese del ventilatore il tubetto di silicone (3)	N. 1 tubetto di silicone	Nessun utensile - a mano
26.4	Staccare le connessioni elettriche dal ventilatore	N. 2 conduttori alimentazione + filo di terra	Pinzetta
26.5	Svitare la vite (4) del tappo della presa analisi fumi e fare scorrere la molletta (5) verso la parte inferiore della presa analisi fumi	N. 1 vite + N. 1 molletta	Cacciavite magnetico PH2 e a mano
26.6	Svitare le viti fissaggio (6) ventilatore- camera combustione	N. 3 viti	Cacciavite magnetico PH2
26.7	Togliere il ventilatore dalla caldaia	Ventilatore	Nessun utensile - a mano

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.






4.4.27 Smontaggio venturi

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
27	Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
27.1	Sfilare il mantello. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.7, PAG. 29</i>		
27.2	Smontare il ventilatore. <i>Riferirsi alla PROCEDURA 4.4.26, PAG. 52</i>		
27.3	Smontare la presa Venturi (1)	Presa Venturi	Cacciavite magnetico PH2

igwedge Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.





TROUBLE SHOOTING 5

La presente sezione vuole essere una guida semplice ed efficace alla risoluzione dei più comuni inconvenienti che si possono verificare durante il funzionamento di una caldaia RAIN a camera aperta ed a tiraggio forzato. Partendo dal tipo di anomalia, attraverso la TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI nella SEZ. 5.1, PAG. 54 e nella SEZ. 5.2, PAG. 58 si individua la causa del malfunzionamento e, seguendo le procedure riportate nella SEZ. 5.3, PAG. 63 e nella SEZ. 5.4, PAG. 69, i componenti su cui intervenire.



🛕 Per l'accessibilità ai vari componenti si rimanda alla SEZ. 4.4, PAG. 20.



A Per individuare i morsetti riferirsi agli schemi elettrici APPENDICE E - PAG. 99 e APPENDICE F -PAG. 103.

5.1 GUASTI INDICATI DA SEGNALAZIONI LUMINOSE

	TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER IL SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA			
	SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO	
	Lampeggiante con frequenza 1 se- condo acceso - 5 secondi spento	Caldaia in stand by, non c'é presenza di fiamma	/	
		Arresto temporaneo dell'apparecchio dovuto alle seguenti anomalie autoripristinanti (*);		
	Lampeggiante con frequenza 0,5 secondi acceso - 0,5 secondi spento	Pressostato acqua (tempo di attesa 10 minuti)	/	
VERDE		Pressostato aria differenziale (tempo di attesa 10 minuti)		
LED V		NTC riscaldamento (tempo di attesa 2 minuti)		
I		Transitorio in attesa di riaccensione		
		pristino delle condizioni di funzionamento esto diventerà definitivo e la segnalzione		
	Lampeggiante veloce con segnalazione breve	Ingresso nella funzione S.A.R.A.	/	
	Fisso	Presenza di fiamma con funzionamento regolare	/	



	TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER IL SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA				
	SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO		
	Fisso	Blocco sicurezza	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.3, PAG. 65		
			Consultare la SEZ. 1.5.10, PAG. 4		
	Fisso	Blocco fiamma	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.1, PAG. 63		
			Consultare la SEZ. 1.5, PAG. 2		
	Fisso	Intervento pressostato aria differenziale	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.3, PAG. 65		
			Consultare la SEZ. 1.5.10, PAG. 4		
LED ROSSO	Fisso	Intervento termostato fumi	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.4, PAG. 66		
CED			Consultare la SEZ. 1.5.17, PAG. 6		
	Fisso	Intervento termostato limite	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.2, PAG. 64		
			Consultare la SEZ. 1.5.18, PAG. 6		
	Fisso	Sonda NTC riscaldamento (dopo la fase transitoria)	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.6, PAG. 68		
			Consultare la SEZ. 1.5.16, PAG. 6		
	Fisso	Pressostato acqua (dopo la fase transitoria)	Eseguire la corrispondente verifica segnalzioni di errore nella SEZ. 5.3.5, PAG. 67		
			Consultare la SEZ. 1.5.9, PAG. 4		
	Lampeggiante 50%	Funzione analisi combustione attiva	/		
LED GIALLO	Fisso	Anomalia della sonda NTC sanitaria. Visualizzata solo con caldaia in stand- by (**)	Eseguire la corrispondente verifica segnalazioni di errore nella SEZ. 5.3.7, PAG. 68		
			Consultare la SEZ. 1.5.16, PAG. 6		
(**) La caldaia funziona regolarmente ma non garantisce la stabilità della temperatura acqua sanitaria.			ratura acqua sanitaria.		



	TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER L'UTENTE			
	SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO	
	Lampeggiante con frequenza 1 se- condo acceso - 5 secondi spento	Caldaia in stand by, non c'é presenza di fiamma	/	
LED VERDE	Lampeggiante con frequenza 0,5 secondi acceso - 0,5 secondi spento	Arresto temporaneo dell'apparecchio dovuto alle seguenti anomalie autoripristinanti (*); Pressostato acqua (tempo di attesa 10 minuti) Pressostato aria differenziale (tempo di attesa 10 minuti) NTC riscaldamento (tempo di attesa 2 minuti)	/	
		pristino delle condizioni di funzionament esto diventerà definitivo e la segnalzione		
	Lampeggiante veloce con segnalazione breve	Ingresso nella funzione S.A.R.A.	/	
	Fisso	Presenza di fiamma con funzionamento regolare	/	
	Fisso	Blocco fiamma	Verificare l'apertura del rubinetto gas. Consultare la SEZ. 1.5, PAG. 2 Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.	
	Fisso	Intervento pressostato aria differenziale	Resettare la caldaia. Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.	
OSS	Fisso	Intervento termostato fumi	Resettare la caldaia. Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.	
LED ROSSO	Fisso	Intervento termostato limite	Resettare la caldaia. Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.	
	Fisso	Sonda NTC riscaldamento (dopo la fase transitoria)	Resettare la caldaia. Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.	
	Fisso	Pressostato acqua (dopo la fase transitoria)	Verificare la pressione di carico dell'impianto. Consultare la SEZ. 1.5.9, PAG. 4 Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.	



TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER L'UTENTE			
	SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO
LED GIALLO	Fisso	Anomalia della sonda NTC sanitaria. Visualizzata solo con caldaia in stand- by (**)	Eseguire la corrispondente verifica segnalazioni di errore nella <i>SEZ. 5.3.7</i> , <i>PAG. 68</i> Consultare la <i>SEZ. 1.5.16</i> , <i>PAG. 6</i> Qualora si rilevassero cali di pressione troppo frequenti é indispensabile ricercare le eventuali perdite al circuito riscaldamento.
(**) La caldaia funziona regolarmente ma non garantisce la stabilità della temperatura acqua sanitaria			ratura acqua sanitaria.



5.2 GUASTI SENZA SEGNALAZIONI LUMINOSE

TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER IL SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA			
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO	
Circolatore non funziona		Eseguire VERIFICA CIRCOLATORE SEZ. 5.4.3, PAG. 71. Consultare la SEZ. 1.6, PAG. 8	
	Temperatura fumi bassa: i fumi escono dalla camera di combustione alla temperatura corretta ma nei condotti si raffreddano eccessivamente. Consultare <i>APPENDICE C - PAG. 93</i>	Verificare le condizioni dello scarico fumi ed eventualmente coibentarlo Consultare <i>APPENDICE C - PAG. 93</i>	
		Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore. Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15	
Condensa in caldaia	Combustione non regolare: i fumi escono dalla camera di combustione già a temperature basse Consultare <i>APPENDICE C - PAG. 93</i>	Verificare lo stato e il diametro degli ugelli. Consultare la <i>SEZ. 2.3, PAG. 14</i> Verificare lo stato del bruciatore. Consultare la <i>SEZ. 2.3, PAG. 14</i>	
		Verificare lo stato della valvola gas. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni.	
		Verificare la resistenza del modulatore (70-80 OHM). Consultare la SEZ. 1.5.21, PAG. 7	
Elettrodo non scintilla		Eseguire TEST B SEZ. 6.6, PAG. 79 Consultare la SEZ. 1.6, PAG. 8	
Mancata accensione del bruciatore in riscaldamento e/o sanitario		Eseguire TEST B SEZ. 6.6, PAG. 79 Consultare la SEZ. 1.6, PAG. 8	
	Temperatura selezionata	Verificare la posizione del potenziometro riscaldamento	
	Presenza di calcare o depositi nello scambiatore	Consultare la SEZ. 2.2.5, PAG. 14 Pulire lo scambiatore. Consultare, a seconda del modello, la PROCEDURA 4.4.12 A, PAG. 34 o la PROCEDURA 4.4.12 B, PAG. 36	
Mancato raggiungimento massima potenza in riscaldamento	Combustione non regolare	Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15 Verificare lo stato e il diametro degli ugelli. Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14	
		Verificare lo stato del bruciatore Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14 Verificare lo stato della valvola gas. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni.	
		Verificare la resistenza del modulatore (70-80 OHM) Consultare la SEZ. 1.5.21, PAG. 7	



TAVOLA PER LA RIC	CERCA GUASTI PER IL SERVIZIO T	ECNICO ASSISTENZA
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO
	Temperatura selezionata	Verificare la posizione del potenziometro riscaldamento Consultare la SEZ. 2.2.5, PAG. 14
Mancato raggiungimento minima po- tenza in riscaldamento	Combustione non regolare	Verificare la SEZ. 2.2.5, PAG. 14 Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15 Verificare lo stato e il diametro degli ugelli Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14 Verificare lo stato del bruciatore Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14 Verificare lo stato della valvola gas. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni. Verificare la resistenza del modulatore
		(70-80 OHM) Consultare la SEZ. 1.5.21, PAG. 7
Mancato spegnimento e/o riaccensione in riscaldamento e/o sanitario		Eseguire il TEST FUNZIONAMENTO CALDAIA IN RISCALDAMENTO SEZ. 6.1, PAG. 74 e SEZ. 6.2, PAG. 75 e il TEST FUNZIONAMENTO CALDAIA IN SANITARIO SEZ. 6.3, PAG. 76 e SEZ. 6.4, PAG. 77
	Perdite nell'impianto di alimentazione	Verificare la tenuta delle connessioni dell'impianto Consultare la SEZ. 7.2, PAG. 81
Odore di gas	Perdite nel circuito gas della caldaia	Verificare la tenuta delle connessioni del circuito gas Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15
	Pressione gas non adeguata	Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15
	Efficacia dell'elettrodo di accensione-ri- levazione	Verificarne il posizionamento e lo stato Consultare la SEZ. 1.5.4, PAG. 3
Ritardi di accensione con scoppi al bruciatore	Combustione non regolare	Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15 Verificare lo stato e il diametro degli ugelli Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14 Verificare lo stato del bruciatore Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14 Verificare lo stato della valvola gas. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni Verificare la resistenza del modulatore (70-80 OHM) Consultare la SEZ. 1.5.21, PAG. 7



TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER IL SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA		
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO
	Temperatura selezionata	Verificare la posizione del potenziometro sanitario Consultare la SEZ. 2.2.3, PAG. 14
	Presenza di calcare o depositi nello scambiatore	Pulire lo scambiatore. Consultare, a seconda del modello, la <i>PROCEDURA 4.4.12 A, PAG. 34</i> o la <i>PROCEDURA 4.4.12 B, PAG. 36</i>
	Portata eccessiva di acqua sanitaria	Verificare la pressione di rete e la portata <i>APPENDICE C - PAG. 93</i>
		Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore
Scarsa produzione di acqua sanitaria		Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15
		Verificare lo stato e il diametro degli ugelli
		Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14
	Combustione non regolare	Verificare lo stato del bruciatore
	Combustione non regolare	Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14
		Verificare lo stato della valvola gas. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni.
		Verificare la resistenza del modulatore (70-80 OHM)
		Consultare la SEZ. 1.5.21, PAG. 7
		Verificare la pressione gas di alimentazione e al bruciatore
		Consultare la SEZ. 2.4, PAG. 15
		Verificare lo stato e il diametro degli ugelli
		Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14
Sporco in breve tempo	Combustione non regolare	Verificare lo stato del bruciatore
sporco in preve tempo	Combustione non regolare	Consultare la SEZ. 2.3, PAG. 14
		Verificare lo stato della valvola gas. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni.
		Verificare la resistenza del modulatore (70-80 OHM)
		Consultare la SEZ. 1.5.21, PAG. 7



TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER IL SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA				
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO		
	Pressione eccessiva all'interno dell'impianto di riscaldamento	Verificare la pressione di carico dell'impianto Consultare la SEZ. 2.1, PAG. 13		
		Verificare posizione-efficienza del rubi- netto di riempimento		
		Consultare la SEZ. 7.4, PAG. 82		
Valvola di sicurezza		Verificare la carica del vaso di espansione		
valvola di sicurezza		Consultare la SEZ. 2.1, PAG. 13		
		Verificare l'assenza di eventuali trafila- menti di acqua dalla rete sanitaria all'in- terno dell'impianto di riscaldamento at- traverso lo scambiatore		
	Valvola di sicurezza	Verificare l'efficienza della valvola di si curezza		
		Consultare la SEZ. 1.5.22, PAG. 7		
Ventilatore non funziona		Eseguire VERIFICA VENTILATORE SEZ. 5.4.4, PAG. 72		
		Consultare la SEZ. 1.6, PAG. 8		
TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER L'UTENTE				
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO		
		Verificare la posizione del potenziometro riscaldamento Consultare la SEZ. 2.2.5, PAG. 14		

TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER L'UTENTE		
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO
Mancato raggiungimento massima potenza in riscaldamento	Temperatura selezionata	Verificare la posizione del potenziometro riscaldamento Consultare la SEZ. 2.2.5, PAG. 14 Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica
Mancato raggiungimento minima po- tenza in riscaldamento	Temperatura selezionata	Verificare la posizione del potenziometro riscaldamento Consultare la SEZ. 2.2.5, PAG. 14 Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica
Odore di gas	Perdite nell'impianto di alimentazione	Verificare la tenuta delle connessioni dell'impianto Consultare la SEZ. 7.2, PAG. 81 Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica




TAVOLA PER LA RICERCA GUASTI PER L'UTENTE			
SEGNALAZIONE/ANOMALIA	CAUSA	INTERVENTO	
	Collegamenti idraulici alla caldaia non adeguati	Verificare la tenuta delle connessioni dell'impianto Consultare la SEZ. 7.1, PAG. 81	
Pardita di aggue setto le caldeio		A Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica	
Perdite di acqua sotto la caldaia	Intervento della valvola di sicurezza	Verificare la pressione di carico dell'impianto Consultare la SEZ. 7.1, PAG. 81	
		Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica	
	Temperatura selezionata	Verificare la posizione del potenziometro sanitario Consultare la SEZ. 2.2.3, PAG. 14	
Scarsa produzione di acqua sanitaria		Se l'inconveniente persiste dopo aver effettuato le operazioni sopra indicate rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica	




5.3 VERIFICHE GUASTI INDICATI DA CODICI SU DISPLAY

5.3.1 Blocco apparecchiatura






5.3.2 Termostato limite






5.3.3 Pressostato di sicurezza






5.3.4 Termostato fumi (Versione C.A.I.)






5.3.5 Mancanza acqua nell'impianto






5.3.6 Sonda riscaldamento




5.3.7 Sonda sanitario






5.4 VERIFICHE GUASTI INDICATI DA CODICI SU DISPLAY

5.4.1 Verifica mancanza alimentazione elettrica






5.4.2 Verifica accensione






5.4.3 Verifica circolatore






5.4.4 Verifica ventilatore






5.4.5 Verifica tre vie elettrica






6 TEST DI FUNZIONAMENTO

6.1 Test funzionamento caldaia in riscaldamento (Versione C.S.I.)






6.2 Test funzionamento caldaia in riscaldamento (Versione C.A.I.)






6.3 Test funzionamento caldaia in sanitario (Versione C.S.I.)






6.4 Test funzionamento caldaia in sanitario (Versione C.A.I.)






6.5 Test A






6.6 Test B






6.7 Test C (Versione C.S.I.)



6.8 Test C (Versione C.A.I.)






7 INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione tenere presente che:

- la caldaia non deve essere posta al di sopra di una cucina o altro apparecchio di cottura;
- devono essere rispettati gli spazi minimi per gli interventi di manutenzione;
- deve essere effettuato un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Per il montaggio effettuare le seguenti operazioni (FIG. 7.1):

- fissare la piastra di supporto caldaia (F) con dima di premontaggio (G) alla parete e con l'aiuto di una livella a bolla d'aria controllare che siano perfettamente orizzontali;
- tracciare i 4 fori (Ø 6 mm) previsti per il fissaggio della piastra di supporto caldaia (F) e 2 fori (Ø 4 mm) per il fissaggio della dima di premontaggio (G);
- togliere la piastra ed eseguire la foratura;
- verificare che tutte le misure siano esatte, quindi forare il muro utilizzando un trapano con punta del diametro indicato precedentemente;
- fissare la piastra al muro usando i tasselli in dotazione;
- effettuare i collegamenti idraulici.



7.1 COLLEGAMENTI IDRAULICI

La posizione degli attacchi idraulici é riportata in FIG. 7.1:

- 1. Ritorno riscaldamento 3/4"
- 2. Mandata riscaldamento 3/4"
- 3. Allacciamento gas 3/4"

- 4. Uscita sanitario 1/2"
- 5. Entrata sanitario 1/2"

In presenza di acqua con durezza superiore ai 28° Fr, si consiglia l'utilizzo di addolcitori, al fine di evitare possibili depositi di calcare in caldaia dovuti ad acque troppo dure.

7.2 COLLEGAMENTO GAS

Prima di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete del gas, verificare che:

- siano state rispettate le Norme vigenti;
- il tipo di gas sia quello per il quale è stato predisposto l'apparecchio. La caldaia viene fornita per il funzionamento a gas MTN o a GPL come indicato dalla matricola sul prodotto (SEZ. 1.4, PAG. 2). Per le operazioni di trasformazione gas far riferimento alla SEZ. 2.3, PAG. 14. Le operazioni di cambio gas devono essere effettuate dal Servizio Tecnico di Assistenza;
- le tubazioni siano pulite.

Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni qualora la rete di distribuzione contenesse particelle solide.

Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta come previsto dalle vigenti

Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.

7.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 V/50 Hz. È obbligatorio il collegamento con una messa a terra, secondo la Normativa vigente; è inoltre consigliato rispettare il collegamento fase neutro (L-N).

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

È vietato l'uso dei tubi acqua come messa a terra di apparecchi elettrici.

Per l'allacciamento elettrico aprire lo sportellino della scatola connessioni elettriche posto sotto la caldaia (Fig. 7.2).


Per le corrette connessioni elettriche e il collegamento di eventuale termostato ambiente, orologio programmatore o pannello remoto, consultare i collegamenti elettrici (*APPENDICE G - PAG. 107*). Il cavo di alimentazione della corrente in partenza dal commutatore e dalla morsettiera deve essere di tipo flessibile, a tre cavi da 0,75 mm, secondo le tabelle vigenti. I cavi in entrata all'apparecchio devono essere idonei a sopportare il contatto con superfici calde fino ad una temperatura di 90°C. L'allacciamento del cavo di alimentazione alla morsettiera deve essere effettuato collegando il cavo di fase al morsetto siglato L, il cavo del neutro al morsetto siglato N e il cavo di terra verde/giallo al morsetto contrassegnato con il simbolo di



terra. Non collegare altri terminali a questa morsettiera. A operazioni terminate, serrare le viti di fissaggio del coperchio morsettiera e rimontare il cruscotto.

A

Verificare che i cavi di alimentazione abbiano una lunghezza adeguata per evitare la trazione delle connessioni all'apertura del cruscotto.



7.4 CARICAMENTO E SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO

7.4.1 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Per i riferimenti ai vari componenti consultare il disegno raffigurato in *FIG. 7.3*.

Effettuati i collegamenti idraulici, si può procedere al riempimento dell'impianto di riscaldamento.


Questa operazione deve essere eseguita ad impianto freddo effettuando le seguenti operazioni:


- aprire di due o tre giri il tappo della valvola di sfogo aria automatica (A);
- accertarsi che il rubinetto entrata acqua fredda sia aperto;
- aprire il rubinetto di riempimento (C) fino a che la pressione indicata dal termoidrometro arrivi a circa 1 bar (Fig. 7.4).

A riempimento effettuato, richiudere il rubinetto di riempimento.

La caldaia è munita di un efficiente separatore d'aria per cui non è richiesta alcuna operazione manuale.

Il bruciatore si accende solo se la fase di sfogo aria è conclusa.





Lo scarico della valvola di sicurezza (B) deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta.




Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali allagamenti causati dall'intervento della valvola di sicurezza.

7.4.2 Svuotamento dell'impianto di riscaldamento

Per svuotare l'impianto procedere nel modo seguente:

- spegnere la caldaia;
- allentare la valvola di scarico caldaia (D *FIG. 7.3*) attraverso l'apertura posta sul fondo della caldaia (*FIG. 7.5*);
- svuotare i punti più bassi dell'impianto.



7.4.3 Syuotamento dell'impianto sanitario

Ogni qualvolta sussista rischio di gelo, l'impianto sanitario deve essere svuotato procedendo nel seguente modo:



- chiudere il rubinetto generale della rete idrica;
- aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e fredda;
- svuotare i punti più bassi.

7.5 SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (Versione C.A.I.)


Per l'evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle Normative vigenti.


Le aperture per l'aria comburente devono essere realizzate in conformità con le Normative vigenti.

È obbligatorio l'uso di condotti rigidi, le giunzioni tra gli elementi devono risultare ermetiche e tutti i componenti devono essere resistenti alla temperatura, alla condensa ed alle sollecitazioni meccaniche.

A I condotti di scarico non isolati sono potenziali fonti di pericolo.

La caldaia è dotata di un sistema di controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione - termostato fumi (*FIG. 7.6*) - che in caso di anomalia interrompe tempestivamente il funzionamento dell'apparecchio e sul pannello comandi si accende il led luminoso di colore rosso (*FIG. 7.7*) e compare sul display il codice anomalia.






Per ripristinare il funzionamento occorre posizionare il selettore di funzione su OFF-RESET (*FIG.* 7.8) e riportarlo nella posizione di funzionamento desiderata.

In caso di anomalia persistente, astenersi dall'intervenire personalmente; chiamare tempestivamente il Servizio Tecnico di Assistenza che provvederà a rimediare al difetto di evacuazione dei fumi e ad eseguire una prova di funzionamento.

Il costruttore non si ritiene responsabile per danni causati da interventi intempestivi sul termostato fumi.



↑ Il dispositivo di controllo della corretta evacuazione dei fumi non deve essere in alcun modo messo fuori uso. In caso di sua sostituzione, devono essere utilizzati solo ricambi originali.

7.6 SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (Versione C.S.I.)

Per l'evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle Normative vigenti.

La caldaia è fornita priva del kit di scarico fumi/aspirazione aria, in quanto è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a tiraggio forzato che meglio si adattano alle caratteristiche installative.

Per l'estrazione dei fumi e il ripristino dell'aria della caldaia impiegare tubazioni originali o altre di pari caratteristiche certificate CE e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori fumi. Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a condizione che tutti siano del tipo a camera stagna.

La caldaia a camera stagna è un apparecchio di tipo C e deve quindi avere un collegamento sicuro al condotto di scarico dei fumi ed a quello di aspirazione dell'aria comburente che sfociano entrambi all'esterno e senza i quali l'apparecchio non può funzionare.

7.6.1 Scarichi coassiali

La caldaia viene fornita predisposta per essere collegata a condotti di scarico/aspirazione coassiali, con la flangia fumi (L) installata e l'apertura per l'aspirazione aria (M) chiusa (FIG. 7.9).

Gli scarichi coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale, rispettando le lunghezze massime riportate in tabella. Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con il kit.

In *FIG.* 7.9 sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura del foro attraversamento muro ø 105 mm rispetto alla piastra di supporto caldaia.

la flangia (L) è inserita a pressione. Per toglierla agire con cautela facendo leva con un cacciavite.

La *TABELLA 1* e la *TABELLA 2* riportano le lunghezze rettilinee ammesse con flangia installata e senza flangia.

7.6.2 Scarichi sdoppiati

Gli scarichi sdoppiati possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale.

Il condotto di scarico dei prodotti della combustione (N) è indicato in FIG. 7.10.






Tabella 1 - Versione 24 kW

LUNGHEZZA MAX CONDOTTI (M)	FLANGIA (L) FUMI	CARICO	ITE DI DI OGNI A (M)
		45°	90°
fino a 0,85	Ø42		
da 0,85 a 2	Ø44	0,5	0,8
da 2 a 3	Ø46	0,5	0,8
da 3 a 4,25	non installata		

Tabella 2 - Versione 28 kW

-				
		PERDITE DI		
LUNGHEZZA MAX	F	CARICO	DI OGNI	
CONDOTTI (M)	Flangia (L) fumi	CURV	'A (M)	
		45°	90°	
fino a 0,85	Ø43			
da 0,85 a 1,70	Ø45	0,5	0,8	
da 1,70 a 2,70	Ø47	0,5	0,0	
da 2,70 a 3,40	non installata			

Il condotto di aspirazione dell'aria comburente può essere collegato all'ingresso (\mathbf{M}) dopo aver rimosso il tappo di chiusura fissato con delle viti.

La flangia fumi (L), quando necessario, deve essere tolta facendo leva con un cacciavite.

In *FIG. 7.10* sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura dei fori attraversamento muro Ø85 rispetto alla piastra di supporto caldaia.

La *TABELLA 3* e la *TABELLA 4* riportano le lunghezze rettilinee ammesse.




Tabella 3 - Versione 24 kW

LUNGHEZZA MAX CONDOTTI (M)	Flangia (L) fumi	CARICO	ITE DI DI OGNI A (M)
		45°	90°
fino a 3,5+3,5	Ø42		
da 3,5+3,5	Ø44		
a 9,5+9,5			
da 9,5+9,5	Ø46	0,5	0,8
a 14+14			
da 14+14	non installata		
a 20+20	non mstanata		


Tabella 4 - Versione 28 kW

Lunghezza max condotti (m)	Flangia (L) fumi	PERD CARICO CURV	DI OGNI
		45°	90°
fino a 3+3	Ø43		
da 3+3	Ø45		
a 7+7			
da 7+7	Ø47	0,5	0,8
a 11,5+11,5	₩ 7		
da 11,5+11,5	non installata		
a 14,5+14,5	non mstanata		

Si consigli al'utilizzo di raccoglitore di condensa per lunghezze di scarico fumi superiori a 9 m. La FIG. 7.11 riporta la vista dall'alto della caldaia con le quote di riferimento per gli interassi di scarico fumi e



ingresso aria comburente, rispetto alla piastra di supporto caldaia.



7.6.3 Installazione forzata aperta (B22)

In questa configurazione la caldaia è collegata al condotto di scarico fumi Ø80. Il condotto scarico fumi può essere orientato nella direzione più adatta alle esigenze, rispettando le lunghezze massime riportate nella *TABELLA 5* e nella *TABELLA 6*.

Tabella 5 - Versione 24 kW


LUNGHEZZA MAX CONDOTTI (M)	Flangia (L) fumi	1 210	ITE DI DI OGNI A (M) 90°
fino a 6	Ø42		
da 6 a 13	Ø44	0,5	0,8
da 13 a 20	non installata		

Tabella 6 - Versione 28 kW

LUNGHEZZA MAX CONDOTTI (M)	FLANGIA (L) FUMI	CARICO	ITE DI DI OGNI A (M)
		45°	90°
fino a 4	Ø45		
da 4 a 8	Ø47	0,5	0,8
da 8 a 14,5	non installata		

Per l'installazione all'esterno utilizzare il kit di aspirazione **X** (*FIG.* 7.13); se invece si tratta di installazione nel box utilizzare il kit di aspirazione **Y** (*FIG.* 7.12).

Secondo la lunghezza dei condotti utilizzata, è necessario inserire una flangia scegliendola tra quelle contenute in caldaia (*TABELLA 5* e *TABELLA 6*).



7.7 POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI SCARICO

- B11bs

Aspirazione dall'ambiente che deve essere provvisto, solo per l'Italia, di un'apertura da 0,4 m² e scarico esterno (tetto, parete, canna fumaria).

Tubo unico di scarico.

- B2*

Aspirazione dall'ambiente che deve essere provvisto, solo per l'Italia, di un'apertura da 0,4 m² e scarico esterno (tetto, parete, canna fumaria).

Tubo concentrico o tubi separati.

- C1*

Aspirazione e scarico sulla stessa parete.

Tubo concentrico o tubi separati, mantenendo però la distanza tra gli stessi inferiore a 50 cm.

- C2*

Aspirazione e scarico sulla stessa canna fumaria.

Tubo concentrico o tubi separati.

- C3*

Aspirazione e scarico a tetto.

Tubo concentrico o tubi separati che confluiscono in un unico terminale che permetta di avere a stessa condizione di vento e di pressione sia al tubo di aspirazione che a quello di scarico.

- C4*

Aspirazione e scarico in canne fumarie differenti, aventi però le stesse condizioni di vento e di pressione.

Tubo concentrico o tubi separati.

- C5*

Aspirazione e scarico in zone con differente pressione, NON SU PARETI OPPOSTE.

Tubi separati.

- C6*

Terminali certificati singolarmente non forniti dal costruttore del prodotto.

Tubo concentrico o tubi separati.

- C7*

Aspirazione in soffitta e scarico a tetto.


Tubo concentrico o tubi separati.

- C8*

Aspirazione a parete e scarico in canna fumaria.

Tubi separati.


- 1. * Caldaia a camera aperta.
- * Caldaia a camera stagna con ventilatore a valle del bruciatore
- * Caldaia a camera stagna con ventilatore a monte del bruciatore.





APPENDICE A - Principali componenti

A.1 Versione C.S.I.




LEGENDA

- 1. RUBINETTO DI RIEMPIMENTO
- 2. VALVOLA DI SICUREZZA
- 3. PRESSOSTATO ACQUA RISCALDAMENTO
- 4. VALVOLA A TRE VIE ELETTRICA
- 5. SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA
- 6. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 8. CANDELA ACCENSIONE-RILEVAZIONE FIAMMA
- 9. BRUCIATORE
- 10. TERMOSTATO LIMITE
- 11. SONDA NTC PRIMARIO
- 12. VENTILATORE
- 13. PRESSOSTATO FUMI DIFFERENZIALE
- 14. TUBETTO RILIEVO DEPRESSIONE
- 15. VASO ESPANSIONE
- 16. SCAMBIATORE PRINCIPALE
- 17. TRASFORMATORE DI ACCENSIONE REMOTO
- 18. SONDA NTC SANITARIO
- 19. VALVOLA GAS
- 20. FLUSSOSTATO
- 21. IDROMETRO
- 22. SCATOLA CONNESSIONI ELETTRICHE
- 23. SELETTORE TEMPERATURA ACQUA SANITARIO
- 24. SELETTORE DI FUNZIONE
- 25. LED SEGNALAZIONE STATO CALDAIA
- 26. SELETTORE TEMPERATURA ACQUA RISCALDA-MENTO



A.2 Versione C.A.I.




LEGENDA


- 1. RUBINETTO DI RIEMPIMENTO
- 2. VALVOLA DI SICUREZZA
- 3. PRESSOSTATO ACQUA RISCALDAMENTO
- 4. VALVOLA A TRE VIE ELETTRICA
- 5. SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA
- 6. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 8. CANDELA ACCENSIONE-RILEVAZIONE FIAMMA
- 9. BRUCIATORE
- 10. TERMOSTATO LIMITE
- 11. SONDA NTC PRIMARIO
- 12. TERMOSTATO FUMI
- 13. VASO ESPANSIONE
- 14. SCAMBIATORE PRINCIPALE
- 15. TRASFORMATORE DI ACCENSIONE REMOTO
- 16. SONDA NTC SANITARIO
- 17. VALVOLA GAS
- 18. FLUSSOSTATO
- 19. IDROMETRO
- 20. SCATOLA CONNESSIONI ELETTRICHE
- 21. SELETTORE TEMPERATURA ACQUA SANITARIO
- 22. SELETTORE DI FUNZIONE
- 23. LED SEGNALAZIONE STATO CALDAIA
- 24. SELETTORE TEMPERATURA ACQUA RISCALDA-MENTO




APPENDICE B - Dimensioni di ingombro


B.1 Versione C.S.I.





B.2 Versione C.A.I.







APPENDICE C - Tabella dati tecnici

Descrizione	Unità	C.A.I. 24 kW	C.S.I. 24 kW	C.S.I. 28 kW
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario (Hi)	kW	26,30	26,30	30,50
Tottata termica nominare riscardamento/samtario (111)	kcal/h	22618	22618	26230
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	23,40	24,00	27,60
Toteliza terrinea nominare riscalaamento/samarro	kcal/h	20124	20640	23736
Portata termica ridotta riscaldamento (Hi)	kW	10,40	11,20	12,70
Totala termea ridotta riscaldamento (111)	kcal/h	8944	9632	10922
Potenza termica ridotta riscaldamento	kW	8,83	9,40	10,50
1 occiza connect raotta riscaldamento	kcal/h	7594	8084	9030
Portata termica ridotta sanitario (Hi)	kW	10,40	9,80	10,50
Totala termea riaotta santario (111)	kcal/h	8944	8428	9030
Potenza termica ridotta sanitario	kW	8,83	8,20	8,70
	kcal/h	7594	7052	7482
Potenza elettrica	W	85	125	125
Categoria		II2H3+	II2H3+	II2H3+
Tensione e frequenza di alimentazione	V - Hz	230-50	230-50	230-50
Grado di protezione	IP	X5D	X5D	X5D
Esercizio riscaldamento		•	'	
Pressione - Temperatura massima	bar - °C	0.25-3	0.25-3	0.25-3
Campo di selezione della temperatura H2O riscaldamento	°C	40-80	40-80	40-80
Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto	mbar	380	380	380
alla portata di	litri/ora	800	800	800
Vaso d'espansione a membrana	litri	8	8	8
Precarica vaso espansione Precarica vaso espansione	bar	1	1	- 8 1
	vai	1	1	1
Esercizio sanitario		-	<u>. </u>	
Pressione massima	bar	6	6	6
Pressione minima	bar	0,15	0,15	0,15
Quantità di acqua calda: con Δt 25 °C	1/min	13,40	13,80	15,80
con Δt 30 °C	l/min	11,20	11,50	13,20
con ∆t 35 °C	l/min	9,60	9,80	11,30
Portata minima acqua sanitaria	1/min	2	2	2
Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria	°C	37-60	37-60	37-60
Regolatore di flusso	1/min	10	10	12
Pressione gas	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
Pressione nominale gas metano (G 20/G 25)	mbar	20/25	20/25	20/25
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G 30 - G 31)	mbar	28-30/37	28-30/37	28-30/37
Callaga and Callaga Indiana (Callaga and Callaga and C	moai	28-30/37	26-30/37	26-30/37
Collegamenti idraulici				
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensioni caldaia				
Altezza (altezza BOX)	mm	740 (1223)	740 (1223)	740 (1223)
Larghezza (larghezza BOX)	mm	450 (654)	450 (654)	450 (654)
Profondità (profondità BOX)	mm	250 (256,5)	250 (256,5)	250 (256,5)
Peso caldaia	kg	32	34	37
Prestazioni ventilatore	ĸg	32	54	31
	2.8		15.10	52.50
Portata fumi	nm ³ /h	-	45,19	53,50
Portata aria	nm ³ /h	-	42,55	50,44
Prevalenza residua con tubi concentrici 0,85 m	mbar	-	0,20	0,20
Prevalenza residua senza tubi	mbar	-	0,35	0,35
Tubo scarico fumi				
Diametro	mm	130	-	-
Tubi scarico fumi concentrici		I	1	
Diametro	mm	F	60-100	60-100
	mm	-		3,40
Lunghezza massima	m	-	4,25 (3,30 (1))	
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	-	0,85/0,50	0,85/0,50
Foro di attraversamento muro	Ømm	-	105	105
Tubi scarico fumi separati				
Diametro	mm	-	80	80
Lunghezza massima	m	-	20+20	14,5+14,5
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	-	0,80/0,50	0,80/0,50
Valori di emissioni a portata massima e minima con g	as G20 (2)		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Massimo CO s.a. inferiore a		80	71	43
CO2	p.p.m. %	4,85	6,95	6,80
NOx s.a. inferiore a	p.p.m.	131	119	116
Δt fumi	°C	97	127	140
	_			120
	p.p.m.	91	100	120
Minimo CO s.a. inferiore a CO2	p.p.m. %	91 2,00	100 2,60	
Minimo CO s.a. inferiore a	p.p.m. % p.p.m. °C	2,00 86	2,60 80	2,60 80



Installazioni di tipo C22

NOTA: tutte le lunghezze massime sono riportate senza flangia fumi (Ø42, C.S.I. 24 kW - Ø43, C.S.I. 28 kW)

Verifica eseguita con tubi separati Ø80 0,5+0,5 - curva 90° - temperatura acqua 80-60°C. I dati espressi non devono essere usati per certificare l'impianto; per la certificazione devono essere usati i dati indicati nel "Libretto Impianto" misurati all'atto della prima accensione.

APPENDICE D - Tabella pressioni gas

D.1 Versione C.A.I. 24 kW

		Gas metano	Gas lic	Gas liquido	
Tipo di gas		(G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)	
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69	
Potere calorifico inferiore	MJ/m ³ Mj/kgS	34,02	11,09 45,65	88, 46,34	
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,90	28-30 285,50-305,90	37 377,3	
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7			
Bruciatore principale: numero 12 ugelli	Ø mm	1,35	0,77	0,77	
Portata gas massima riscaldamento	m ³ /h kg/h	2,78	2,07	2,04	
Portata gas massima sanitario	m ³ /h kg/h	2,78	2,07	2,04	
Portata gas minima riscaldamento	m ³ /h kg/h	1,10	0,82	0,81	
Portata gas minima sanitario	m ³ /h kg/h	1,10	0,82	0,81	
Pressione massima riscaldamento	mbar mm C.A.	10,10 102,99	28,00 285,52	35,60 363,02	
Pressione massima sanitario	mbar mm C.A.	10,10 102,99	28,00 285,52	35,60 363,02	
Pressione minima riscaldamento	mbar mm C.A.	1,70 17,34	4,40 44,87	6,10 62,20	
Pressione minima sanitario	mbar mm C.A.	1,70 17,34	4,40 44,87	6,10 62,20	

D.2 Versione C.S.I. 24 kW

Tipo di gas		Gas metano	Gas liq	Gas liquido	
		(G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)	
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69	
Potere calorifico inferiore	MJ/m ³ Mj/kgS	34,02	11,09 45,65	88, 46,34	
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,90	28-30 285,50-305,90	37 377,3	
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7			
Bruciatore principale: numero 12 ugelli	Ø mm	1,35	0,77	0,77	
Portata gas massima riscaldamento	m ³ /h kg/h	2,78	2,07	2,04	
Portata gas massima sanitario	m ³ /h kg/h	2,78	2,07	2,04	
Portata gas minima riscaldamento	m ³ /h kg/h	1,18	0,88	0,87	
Portata gas minima sanitario	m ³ /h kg/h	1,04	0,77	0,76	
Pressione massima riscaldamento	mbar mm C.A.	10,10 102,99	28,00 285,52	36,00 367,10	
Pressione massima sanitario	mbar mm C.A.	10,10 102,99	28,00 285,52	36,00 367,10	
Pressione minima riscaldamento	mbar mm C.A.	1,90 19,37	5,60 57,10	7,30 74,44	
Pressione minima sanitario	mbar mm C.A.	1,50 15,30	4,40 44,87	5,50 56,08	



D.3 Versione C.S.I. 28 kW

Гіро di gas		Gas metano	Gas liq	Gas liquido	
		(G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)	
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 m	bar) MJ/m ³	45,67	80,58	70,69	
Potere calorifico inferiore	MJ/m³ Mj/kgS	34,02	11,09 45,65	88, 46,34	
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,90	28-30 285,50-305,90	37 377,3	
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7			
Bruciatore principale: numero 13 ugel		0,35	0,78	0,78	
Portata gas massima riscaldamento	m ³ /h kg/h	3,23	2,40	2,37	
Portata gas massima sanitario	m ³ /h kg/h	3,23	2,40	2,37	
Portata gas minima riscaldamento	m ³ /h kg/h	1,34	1,00	0,99	
Portata gas minima sanitario	m ³ /h kg/h	1,11	0,83	0,82	
Pressione massima riscaldamento	mbar mm C.A.	11,30 115,23	28,00 285,52	36,00 367,10	
Pressione massima sanitario	mbar mm C.A.	11,30 115,23	28,00 285,52	36,00 367,10	
Pressione minima riscaldamento	mbar mm C.A.	2,25 22,94	5,20 53,03	6,80 69,34	
Pressione minima sanitario	mbar mm C.A.	1,60 16,32	3,60 36,71	4,80 48,95	




APPENDICE E - Schema elettrico multifilare

E.1 Versione C.S.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA

Il termostato ambiente (230 V.a.c.) andrà collegato tra i morsetti del connettore ME come indicato in figura, dopo aver tolto il cavallotto.






E.2 Versione C.A.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA

Il termostato ambiente (230 V.a.c.) andrà collegato tra i morsetti del connettore ME come indicato in figura, dopo aver tolto il cavallotto.






APPENDICE F - Schema elettrico funzionale

F.1 Versione C.S.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



P1	$. \\ Potenzio metro$	selezione 1	temperatura s	anitario
P3	.Potenziometro	selezione	temperatura	riscalda-
	mento			

P2 Selettore OFF-estate-inverno

P4......Potenziometro regolazione minimo riscaldamento

P5..... Potenziometro regolazione massimo riscaldamento (quando previsto)

P.F. Pressostato fumi

T.A. Termostato ambiente

T.L. Termostato limite

P.A. Pressostato riscaldamento (acqua)

SAN.....Flussostato sanitario

S.R..... Sonda (NTC) temperatura circuito primario

S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario

JP1 Ponte selezione funzionamento solo riscaldamento

JP2 Ponte azzeramento timer riscaldamento

JP3 Ponte selezione MTN-GPL

JP4 Selettore termostati sanitario assoluti

F.....Fusibile esterno 2 A F

F1 Fusibile 2 A F

E.A./R. Elettrodo accensione/rilevazione

RL1 Relè comando pompa

RL2 Relè comando ventilatore

RL3..... Relè comando motore valvola tre vie

RL4..... Relè consenso accensione

LED Led verde alimentazione presente

Led rosso segnalazione anomalia

MOD..... Modulatore

P Pompa

V..... Ventilatore

3V Servomotore valvola 3 vie

CP04X Scheda comando

TRF1 Trasformatore

OPE Operatore valvola gas

CN1-CN9 . . Connettori di collegamento

ACF01X... Modulo di accensione e di controllo fiamma


TRX Trasformatore di accensione remoto

ME Morsettiera per collegamenti esterni



F.2 Versione C.A.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



P1 Potenziometro selezione temperatura sanitario

P3 Potenziometro selezione temperatura riscaldamento

P2 Selettore OFF-estate-inverno

P5 Potenziometro regolazione massimo riscaldamento (quando previsto)

T.F.... Termostato fumi

T.A. Termostato ambiente

T.L. Termostato limite

P.A. Pressostato riscaldamento (acqua)

SAN.....Flussostato sanitario

S.R..... Sonda (NTC) temperatura circuito primario

S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario

JP1 Ponte selezione funzionamento solo riscaldamento

JP2 Ponte azzeramento timer riscaldamento

JP3 Ponte selezione MTN-GPL

JP4 Selettore termostati sanitario assoluti

F Fusibile esterno 2 A F

F1 Fusibile 2 A F

E.A./R. Elettrodo accensione/rilevazione

RL1 Relè comando pompa

RL3Relè comando motore valvola tre vie

RL4 Relè consenso accensione

LED Led verde alimentazione presente

Led rosso segnalazione anomalia

MOD Modulatore

P Pompa

3V Servomotore valvola 3 vie

CP04X Scheda comando

TRF1 Trasformatore

OPE Operatore valvola gas


CN1-CN9.. Connettori di collegamento

ACF01X... Modulo di accensione e di controllo fiamma


TRX Trasformatore di accensione remoto **ME** Morsettiera per collegamenti esterni




APPENDICE G - Collegamenti elettrici




Collegamento normale



Il termostato ambiente andrà inserito come indicato dallo schema dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt.



Il programmatore orario esterno andrà inserito come indicato dallo schema dopo aver tolto il cavallotto del termostato ambiente presente sulla morsettiera a 6 poli. I contatti del programmatore orario devono essere dimensionati per V=230 Volt.



Il programmatore orario esterno ed il termostato ambiente andranno inseriti come indicato dallo schema dopo aver totlo il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. I contatti del termostato ambiente e del programmatore orario devono essere dimensionati per V=230 Volt.



